

# PHILIPS

## sonicare



Spazzolino  
ricaricabile

4100

Rimuove delicatamente fino a 5  
volte più placca

Sensore di pressione

4 impostazioni di pulizia dei denti

EasyStart



HX4046/48

## Cura essenziale per denti e gengive sani

Rimuove delicatamente fino a 5 volte più placca\*

Passa agevolmente alla pulizia con spazzolino elettrico e scopri Philips Sonicare Serie 4000. Rimuove fino a 5 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

### Pulizia dei denti senza sforzo

- Facile passaggio alla pulizia con spazzolino elettrico
- Sessioni di pulizia guidate
- Scegli la tua esperienza di pulizia ideale

### Progettato su misura per te

- 21 giorni di durata della batteria

### Prenditi cura di te con Sonicare

- Rimuove delicatamente fino a 5 volte più placca\*
- L'azione fluidodinamica Sonicare
- Aiuta a proteggere le gengive con il nostro sensore di pressione

# In evidenza

## Puoi dire addio alla placca



Questo spazzolino elettrico è dotato della nostra testina W. Le innumerevoli setole assicurano una rimozione della placca fino a 5 volte superiore\*, offrendo al contempo una pulizia rinfrescante per l'intera bocca.

## L'azione fluidodinamica Sonicare



Gli spazzolini Philips Sonicare puliscono in modo delicato ma efficace e si prendono cura di denti e gengive con 31.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.

## Sensore di pressione



Spesso può capitare di spazzolare troppo energicamente ed è qui che entra in gioco lo spazzolino Philips Sonicare, dotato di un sensore ottico intelligente in grado di rilevare la pressione eccessiva. Se stai esercitando troppa pressione, lo spazzolino ti avvisa con delicate vibrazioni per ricordarti di rallentare e proteggere le gengive.

## Modalità e intensità



Goditi una pulizia piacevole con 4 impostazioni di spazzolamento. Scegli tra le modalità Gentle e Clean e una delle due impostazioni di intensità. Efficacia garantita, sia che tu voglia un po' di vigore in più o porre una maggiore attenzione su un particolare passaggio della pulizia.

## EasyStart



Il programma Sonicare EasyStart è pensato per chi è alle prime armi con lo spazzolino elettrico. Il programma offre la possibilità di aumentare gradualmente e delicatamente la potenza di spazzolamento durante le prime 14 pulizie.

## SmartTimer e QuadPacer



Ottieni il massimo dalla tua sessione con i timer di pulizia Sonicare. Ogni 30 secondi, BrushPacer ti avvisa di passare a una nuova zona della bocca. Mentre, dopo 2 minuti, SmartTimer ti segnala che la sessione è terminata.

## Durata della batteria



Prova fino a 21 giorni di pulizia regolare con una sola ricarica completa, introducendo un nuovo livello di praticità nella tua routine quotidiana.

# Specifiche

## Intensità

**Bassa:** Per denti e gengive sensibili

## Intensità

**Media:** Per la pulizia di tutti i giorni

## Assorbimento

**Voltaggio:** 100-240 V

## Specifiche tecniche

**Autonomia (da completamente carica a scarica):**

21 giorni

**Batteria:** Ricaricabile

**Consumo energetico:** Standby senza display

<0,5 W (raggiunto automaticamente entro 1 minuto)

**Tipo di batteria:** Agli ioni di litio

## Aspetto e rifiniture

**Colore:** Marine Blue

## Assistenza

**Garanzia:** Garanzia limitata di 2 anni

## Facilità d'uso

**Compatibilità del manico:** Testine ad aggancio semplice

**Indicatore di stato della batteria:** L'icona illuminata indica la durata della batteria

**Manico:** Design ergonomico e compatto

**Timer:** SmarTimer e QuadPacer

## Accessori inclusi

**Manico:** 1 spazzolino ricaricabile 4100

**Testina per spazzolino:** 4 Optimal White W

**Custodia da viaggio:** 1

**Caricabatterie:** 1

## Prestazioni di pulizia

**Rimozione della placca:** Rimozione della placca fino a 5 volte superiore\*

## Modalità

**Clean:** Per un'eccezionale pulizia quotidiana

**Gum Health:** Massaggia delicatamente le gengive

