

# PHILIPS

## sonicare



Ladattava  
sähköhammasharja

4100

Poistaa hellävaraisesti 5 kertaa  
enemmän plakkia

Paineanturi

4 harjausasetusta

Easy-start



HX4043/41

## Perushoitoa terveille hampaille ja ikenille

Poistaa hellävaraisesti jopa 5 kertaa enemmän plakkia\*

Vaihda helposti sähköhammasharjaan Philips Sonicare 4000 Series -mallin avulla. Poistaa jopa 5 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.

### Vaivattomampaa hampaiden harjausta

- Helppo vaihto sähköiseen harjaukseen
- Valitse juuri sinulle sopiva harjauskokemus
- Ohjattua harjausta

### Suunniteltu omaan elämäntyyliisi

- 21 päivän akunkesto

### Tunne puhtaus, jonka vain Sonicare voi tarjota

- Poistaa hellävaraisesti jopa 5 kertaa enemmän plakkia\*
- Sonicare-nestetoiminto
- Suojaa ikeniä painetunnistimen avulla

# Kohokohdat

## Heitä hyvästit plakille




Sähköhammasharjassa on W-harjaspää. Sen tiiviit harjakset poistavat jopa 5 kertaa enemmän plakkia\* ja jättävät koko suun puhtaaksi ja raikkaaksi.

## Sonicare-nestetoiminto



Philips Sonicare -hammasharjat puhdistavat hampaat ja ikenet hellävaraisesti mutta tehokkaasti jopa 31 000 harjausliikkeellä. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaa myöten.

## Paineanturi



Hampaita tulee helposti harjattua liian kovaa. Siksi tässä Philips Sonicare -sähköhammasharjassa on älykäs anturi, joka

havaitsee, jos painat liikaa. Hellävarainen värinä ilmoittaa, kun on aika hellittää otetta, ja auttaa samalla suojaamaan ikeniäsi.

## Harjaustilat ja voimakkuudet



Nauti miellyttävästä puhdistuksesta neljän harjausasetuksen avulla. Voit valita hellävaraisen tai puhdistustilan ja toisen kahdesta tehoasetuksesta. Kaipaako lisää tehoa vai tavoitteellisempaa harjausta? Onnistuu.

## Easy-start



Sonicare easy-start -aloitusohjelma on suunniteltu uusille sähköhammasharjan käyttäjille. Ohjelmassa voit totutella harjaukseen asteittaisten ja hellävaraisten harjaustehon lisäysten avulla 14 ensimmäisen harjauskerran aikana.

## SmartTimer ja QuadPacer



Sonicaren harjausajastimet huolehtivat, että jokainen harjauskerta on oikean mittainen. BrushPacer kehottaa siirtymään uuteen kohtaan 30 sekunnin välein, ja 2 minuutin jälkeen Smartimer ilmoittaa, että olet harjannut riittävästi.

## Akun käyttöikä



Harjaa säännöllisesti jopa 21 päivän ajan yhdellä latauksella ja nauti entistäkin kätevämmästä harjausrutiinista.

4100

Ladattava sähköhammasharja

HX4043/41

# Tekniset tiedot

## Tehotasot

**Matala:** Aristaville ikenille ja hampaille

## Tehotasot

**M:** Päivittäiseen puhdistukseen

## Virta

**Jännite:** 100–240 V

## Tekniset tiedot

**Paristo:** ladattava

**Käyttöaika (täydestä tyhjään):** 21 päivää

**Energiankulutus:** Valmiustila ilman näyttöä

<0,5 W (saavutetaan automaattisesti 1

minuutissa)

**Akun/pariston tyyppi:** Litiumioni

## Muotoilu ja pinnoitus

**Väri:** Valkoinen

## Huolto

**Takuu:** 2 vuoden rajoitettu takuu

## Helppokäyttöinen

**Latauksen ilmainen:** Valaistu kuvake osoittaa akun latauksen

**Kahva:** Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

**Yhteensopiva kahva:** Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

**Ajastin:** SmarTimer ja QuadPacer

## Pakkauksen sisältö

**Kahva:** 1 4100 ladattava sähköhammasharja

**Kuljetuskotelo:** 1

**Harjaspää:** 1 Optimal White W -harjaspää

**Laturi:** 1

## Puhdistusteho

**Plakin poisto:** Poistaa jopa 5 kertaa enemmän plakkia\*

## Tilat

**Puhdistus:** Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

**Ikenien hyvinvointi:** Hieroo hellästi ikeniä

