

PHILIPS

sonicare



Oppladbar
tannbørste

Series 6100

Fjerner opptil 10 ganger så mye
plakk*

Skånsom for sensitive tenner og
tannkjøtt

Neste generasjons Sonicare-
teknologi

Visuell trykksensor



HX7403/08

Avansert pleie for sensitive tenner og tannkjøtt

Fjerner skånsomt opptil 10 ganger så mye plakk*

Grundig pussing kan fortsatt være skånsom mot tennene og tannkjøttet med 10x så mye plakkfjerning*. Med vår neste generasjons Sonicare-teknologi for en kraftig, men skånsom pussing, selv der det er vanskelig å nå.

Tannpussen blir enkel

- Velg din ideelle tannpussopplevelse
- Tannpuss med veiledning
- Puss etter beste evne med byttepåminnelser

Utformet etter livsstilen din


- Ta med deg pleien overalt
- 21 dager med jevnlig pussing

Føl omsorgen til Sonicare

- Ekstra skånsom mot sensitive tenner
- Neste generasjons Sonicare-teknologi
- Beskytt tannkjøttet ditt med trykksensoren


Høydepunkter

Ekstra pleie for sensitive tenner




Grundig pussing kan fortsatt være skånsom for sensitive tenner og tannkjøtt. Dette S2 Sensitive-børstehodet har en unik design med lange, tynne og ultramyke buster som gjør hver bevegelse snill. Med mer enn 3000 tettpakkede buster, hjelper den deg med å fjerne 10 ganger mer plakk enn en manuell tannbørste*.

Neste generasjons Sonicare-teknologi



Denne elektriske tannbørsten bruker vår neste generasjons Sonicare-teknologi for å gi deg en jevn rengjøring i hele munnen. Motoren justerer effekten automatisk, slik at det ikke er noe tap av ytelse når du når de vanskeligere områdene å rengjøre. Nyt en skånsom, men effektiv rengjøring for tenner og tannkjøtt med opptil 62 000 børstehårsbevegelser. Sonicare Fluid Action støtter børstehårene i rengjøringen ved å presse væsken dypt inn mellom tennene og langs kanten av tannkjøttet.

Visuell trykksensor



Denne elektriske tannbørsten fra Sonicare har en lysring på basen som sier ifra hvis du pusser for hardt. Bare puss svakere når den lyser opp for å beskytte tannkjøttet ditt.

Moduser og intensiteter



Gjør tannpussen mer effektiv med seks pusseinstillinger. Enten du trenger mer kraft eller har et spesifikt område du vil fokusere på, får du det. Velg mellom Clean- og Sensitive-modus. Vellg én av tre intensitetsinnstillinger.

Reiseetui



Reiseetuiet lar deg ta med enheten på farten. Den er solid nok til å holde Sonicare-tannbørsten trygg, men kompakt nok til å passe i enhver bag, noe som gjør den til den perfekte følgesvennen.

SmartTimer og BrushPacer



Sonicares pussetimer lar deg nå målene dine. Hvert 20. sekund ber BrushPacer deg om å pusse et nytt område. Etter 2 minutter gir SmartTimer beskjed om at tannpussen er ferdig.

Byttepåminnelse



Visste du at børstehodene blir mindre effektive etter tre måneder? Tannhelsepersonell anbefaler å bytte børstehode regelmessig, derfor har Philips Sonicare-tannbørstene byttepåminnelser. Den sporer hvor ofte og hvor hardt du børster, og minner deg på å bytte børstehodet når det er på tide med et nytt.

21-dagers batteritid



Opplev opptil 21 dager med jevnlig pussing på full opplading og et nytt nivå av lettvinhet i den daglige rutinen din.

Series 6100

Oppladbar tannbørste

HX7403/08

Spesifikasjoner

Intensitetsnivåer

Høy: For å bedre pussingen

Middels stor: For hverdagspussing

Lav: Til sensitive tenner og tannkjøtt

Drift

Spenning: 100–240 V

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Driftstid (full til tom): 21 dager

Batteritype: Litium-ION

Strømforbruk: Standby uten skjerm 0,08 W

Utforming og utseende

Farge: Marineblå

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Batteriindikator: Opplyst ikon viser batteriets levetid

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Reiseetui: Reiseetui

Tidsbryter: BrushPacer og SmartTimer

Deler som medfølger

Håndtak: 1 6100 oppladbar tannbørste

Reiseetui: 1 reiseetui

Børstehode: 1 S2 Sensitive

Lader: 1 USB-A-lader

Rengjøring

Plakkfjerning: Opptil ti ganger mer effektiv*

Hastighet: 62 000 børstebevegelser/min

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Sensitive: Til sensitive tenner og tannkjøtt

Teknologi med Smart-sensor

Tilbakemelding om pussetrykk: Lysringen lyser i lilla, Vibrasjon og pulserende lyd

Påminnelse-symbol: BrushSync gir deg beskjed når det er på tide å bytte børstehode

