

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents  
rechargeable

Series 6100

Élimine 10 fois plus de plaque\*

Douce pour les gencives et dents  
sensibles

Technologie Philips Sonicare  
nouvelle génération

Témoin visuel du capteur de  
pression



HX7403/07

## Soins avancés pour les dents et les gencives sensibles

Élimine en douceur 10 fois plus de plaque dentaire\*

Un nettoyage en profondeur peut rester doux pour les dents et les gencives sensibles, et éliminer 10 fois plus de plaque dentaire\*. Avec notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération pour un nettoyage puissant et doux, même dans les zones difficiles d'accès.

### Pour un brossage sans effort

- Choisissez votre expérience de brossage idéale
- Séances de brossage guidées
- Continuez à vous brosser les dents de manière optimale avec le rappel pour le remplacement de la tête de brosse

### Adaptée à votre rythme de vie


- Prenez soin de vos dents, même en déplacement
- 21 jours d'autonomie en utilisation classique

### Prenez soin de votre santé bucco-dentaire avec Philips Sonicare

- Nettoyage ultra-doux des dents sensibles
- Technologie Philips Sonicare nouvelle génération
- Protégez vos gencives avec le capteur de pression


# Points forts

### Un soin particulier pour les dents sensibles




Un nettoyage en profondeur n'est pas incompatible avec les dents et les gencives sensibles. Cette tête de brosse S2 Sensitive est dotée d'un design unique avec des brins longs, fins et ultra-souples qui garantissent un brossage agréable. Avec plus de 3 000 brins densément implantés, elle vous permet d'éliminer 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle\*.

### Technologie Philips Sonicare nouvelle génération




Cette brosse à dents électrique repose sur notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération, pour vous offrir un brossage véritablement uniforme dans toute la bouche. Le moteur ajuste automatiquement la puissance pour éviter toute baisse de performance lorsque vous brossez les zones difficiles d'accès. Profitez d'un nettoyage doux et efficace de vos dents et de vos gencives grâce à un rythme allant jusqu'à 62 000 mouvements de brosse. Fluid Action de Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le fluide entre les dents et le long des gencives.

### Témoin visuel du capteur de pression



La base de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est équipée d'un anneau lumineux qui vous informe en douceur d'un excès de pression sur vos gencives. Il vous suffit de relâcher la pression lorsqu'il s'allume pour protéger vos gencives.

### Modes et niveaux d'intensité



Boostez vos séances de brossage grâce aux 6 réglages de votre brosse. Si vous préférez un nettoyage plus vigoureux ou désirez insister sur un endroit particulier, c'est possible. Optez pour le mode Clean ou Sensitive, puis choisissez l'un des trois niveaux d'intensité.

### Étui de voyage



Notre étui de voyage vous permet d'emporter votre appareil partout avec vous. Il est suffisamment robuste pour protéger votre brosse à dents Philips Sonicare, tout en restant assez compact pour se glisser dans n'importe quel sac : c'est le compagnon de voyage idéal.

### SmarTimer et BrushPacer



Optimisez la durée de vos séances de brossage avec les minuteurs de nettoyage Philips Sonicare. Toutes les 20 secondes, le BrushPacer vous invite à nettoyer une nouvelle zone. Au bout de 2 minutes, le SmarTimer vous indique que votre session est terminée.

### Indicateur de remplacement



Saviez-vous que les têtes de brosse perdent en efficacité au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare intègrent une fonction de rappel de remplacement de la tête de brosse. Elle enregistre la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque c'est nécessaire.

### Autonomie de 21 jours



Une seule charge offre jusqu'à 21 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.

## Series 6100

Brosse à dents rechargeable

HX7403/07

# Caractéristiques

### Intensités

**Fort:** Pour un nettoyage renforcé

**Moyenne:** Pour un nettoyage quotidien

**Faible:** Pour les dents et gencives sensibles

### Alimentation

**Tension:** 100-240 V

### Spécificités techniques

**Batterie:** Rechargeable

**Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale):** 21 jours

**Type de batterie:** Lithium ION

**Consommation d'énergie:** Veille sans affichage 0,08 W

### Design et finition

**Couleur:** Bleu marine

### Entretien

**Garantie:** Garantie 2 ans

### Facile d'utilisation

**Compatibilité du manche:** Têtes de brosse faciles à clipser

**Indicateur d'autonomie:** Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

**Manche:** Design ergonomique ultracompact

**Étui de voyage:** Étui de voyage

**Minuteur:** BrushPacer et SmarTimer

### Accessoires inclus

**Manche:** 1 brosse à dents rechargeable 6100

**Tête de brosse:** 3 S2 Sensitive

**Étui de voyage:** 1 coffret de voyage

**Chargeur:** 1 chargeur USB-A

### Performances de brossage

**Élimination de la plaque dentaire:** Jusqu'à 10 fois plus efficace\*

**Vitesse:** 62 000 mouvements de brosse par minute

### Modes

**Clean:** Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

**Sensitive:** Pour les dents et gencives sensibles

### Technologie de capteur intelligent

**Indicateur de pression:** L'anneau lumineux s'allume en violet, Vibration et son de pulsation

**Rappel de remplacement:** La technologie BrushSync vous indique quand remplacer votre tête de brosse

