




大型顯示器

快速使用指南


800 系列



安裝所需工具



55"/65"/75"/85"




65"/75"/85"




(/96)

55"



(/96)

使用產品前請閱讀用戶手冊(具體操作詳見操作導引)並請保留備用!  
本手冊所有示意圖僅供參考,請以實際機型與實物為準!



155"

65"/75"

85"

265"/75"

3

A

55"/65"75"

放置桌面 (使用底座)

85"

B

| 尺寸/對角線<br>(inch/cm) | X (mm) | Y (mm) | 螺釘大小                | 螺釘長度<br>(mm)      |
|---------------------|--------|--------|---------------------|-------------------|
| 55" / 139           | 400    | 200    | UP: M6<br>Down: ST6 | 27.5~29<br>8~11.5 |
| 65" / 164           | 300    | 300    | UP: M6<br>Down: M6  | 22~30<br>22~30    |
| 75" / 189           | 400    | 300    | UP: M8<br>Down: M8  | 22~29<br>22~29    |
| 85" / 215           | 500    | 300    | UP: M8<br>Down: M8  | 22~29<br>22~29    |

4

推薦的離牆距離

註冊和支持

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

註冊您的電視, 了解更多信息,  
下載用戶手冊獲得支持

1

2

3

↑

安裝電池時，  
將電池蓋向上  
滑動。

+

-

使用2x AAA (LR03)  
1.5V

↓

點擊  
將電池蓋推回  
原位

3  
SEC

<= 1m

Hey Google

Hey Google

| 設備名稱：Philips MiniLED 智慧大型顯示器                               |            |           |           |                            |               |                 |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| 型號（型式）：55MLED800/96,65MLED800/96,75MLED800/96,85MLED800/96 |            |           |           |                            |               |                 |
| 單元                                                         | 限用物質及其化學符號 |           |           |                            |               |                 |
|                                                            | 鉛<br>(Pb)  | 汞<br>(Hg) | 鎘<br>(Cd) | 六價鉻<br>(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴聯苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 塑料外框                                                       | ○          | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 後殼                                                         | ○          | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 液晶面板                                                       | —          | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 電路板組件                                                      | —          | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 底座                                                         | ○          | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 電源線                                                        | —          | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 其他線材                                                       | —          | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 遙控器                                                        | —          | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。                        |            |           |           |                            |               |                 |
| 備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。                                    |            |           |           |                            |               |                 |

English

Read the safety instructions.

繁體中文

請閱讀安全說明。

55"/65"/75"/85"

65"/75"/85"

55"

(/96)

(/96)

USB 2  
USB 1  
5V=500mA

HDMI 1

HDMI

HDMI 2  
(eARC)

Ultra High-speed  
HDMI cable

HDMI

HDMI eARC

HDMI 3

HDMI

USB 3  
5V=900mA

AV IN

AUDIO OUT

DIGITAL  
AUDIO OUT

OPTICAL

NETWORK

ROUTER

ROUTER

⚠

⚠

⚠

⚠

⚠

⚠

PHILIPS

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome