

PHILIPS

sonicare



Elektriskā zobu
birste

3100

Saudzīgi likvidē 5 reizes vairāk
aplikuma

Spiediena sensors

3 intensitātes pakāpes

Vienkārša uzsākšana



HX4033/27

Essential Care veselīgiem zobiem un smaganām

Saudzīgi likvidē līdz 5x vairāk aplikuma*

Neaizstājamās Philips Sonicare 3000. sērijas zobu suku palīdzēs jums bez piepūles pāriet uz zobu tīrīšanu ar elektrisko zobu suku. Nodrošiniet līdz pat 5 reizēm mazāk aplikuma nekā tirot ar parasto zobu suku

Zobu tīrīšana bez pūlēm

- Viegla pāreja uz elektrisko zobu suku
- Izvēlieties sev piemērotāko tīrīšanu
- Tīrīšanas sesijas uzraudzība

Veidots atbilstoši jūsu dzīvesstilam

- Akumulatora kalpošanas laiks-14 dienas

Sajūtiet Sonicare rūpes

- Saudzīgi likvidē līdz 5x vairāk aplikuma*
- Sonicare Fluid Action sistēma
- Mūsu spiediena sensors palīdzēs aizsargāt smaganas


Izceltie produkti

Atvadies no zobu aplikuma




Šai elektriskajai zobu sucai ir W sukas uzgalis. Tam ir blīvi sakārtoti sariņi, kas likvidē līdz pat 5 reizēm vairāk aplikuma*, vienlaikus nodrošinot atsvaidzinošu tīrību visai mutei.

Sonicare Fluid Action sistēma



Philips Sonicare zobu sukas tira zobus maigi, bet efektīvi, un to sariņi ar vairāk nekā 31 000 kustībām parūpēsies par jūsu zobiem un smaganām. Sonicare Fluid Action sistēma papildina sariņu darbību, novirzot šķidrumu dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju.

Mūsu spiediena sensors palīdzēs aizsargāt smaganas



Tīrot zobus ar elektrisko zobu suku, nereti to spiežam pārāk stipri. Philips Sonicare zobu suka ir aprīkota ar spiediena sensoru – ja tīrīšanas laikā

tiek pielikts pārāk liels spēks, zobu suka ar vieglām vibrācijām par to pabridina, atgādinot samazināt spiedienu. Tas palīdz saudzēt un pasargāt smaganas.

Intensitātes iestatījumi



3 intensitātes režīmi padara tīrīšanu patīkamu. Izvēlieties starp augstu, vidēju vai zemu intensitāti. Tādējādi varēsiet vai nu tīrīt zobus aktīvāk, vai arī darīt to mierīgāk.

Vienkārša uzsākšana



Sonicare vienkāršās uzsākšanas programma ir radīta katram, kurš nekad nav tīrījis zobus ar elektrisko zobu suku. Programma ļauj pamazām saudzīgi palielināt tīrīšanas jaudu pirmo 14 tīrīšanas reižu laikā.

SmartTimer un QuadPacer



Sonicare zobu tīrīšanas taimeris palīdzēs uzraudzīt tīrīšanas laiku. BrushPacer ik pēc 30 sekundēm aicinās jūs pievērsties nākamajai zonai. SmartTimer pēc 2 minūtēm parādis, ka tīrīšanas laiks ir beidzies.

Baterijas darbмүжs



Ar vienu pilnu uzlādi varat regulāri tīrīt zobus līdz pat 14 dienām. Jauns zobu tīrīšanas ērtības līmenis.

3100

Elektriskā zobu birste

HX4033/27

Specifikācijas

Intensitāte

Augsta: Labāka tīrīšana

Zema: Jūtīgiem zobiem un smaganām

Intensitāte

Vidēja: Tīrīšanai ikdienā

Strāvas padeve

Spriegums: 100-240 V

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): 14 dienas

Akumulatora tips: Litija jonu

Enerģijas patēriņš: Gaidstāves režīmā bez displeja <0,5 W (automātiski sasniedz minūtes laikā)

Dizains un apdare

Krāsa: Koša ceriņu krāsa

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Akumulatora indikators: Izgaismota ikona

norāda baterijas darbmūžu

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Taimeris: SmartTimer un Quadpacer

Komplektā iekļautie piederumi

Rokturis: 1 3100. sērijas elektriskā zobu suka

Birstes uzgalis: 1 Optimal White W

Ceļojumu futrālis: 1

Lādētājs: 1

Tīrīšanas veiktspēja

Nosēdumu noņemšana: Likvidē līdz 5 reizēm vairāk aplikuma*

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

