

PHILIPS

sonicare



Зубная щетка на
аккумуляторах

Series 6100

Удаляет в 10 раз больше
налета*

Бережная чистка для
чувствительных зубов и десен

Технология Sonicare нового
поколения

Визуальный датчик давления



HX7403/07

Новый уровень заботы для чувствительных зубов и десен

Бережно удаляет в 10 раз больше налета*

Оцените бережную и мощную чистку даже чувствительных зубов и десен — налет будет удаляться в 10 раз эффективнее*. Наша технология Sonicare нового поколения обеспечивает мощную и бережную чистку даже в труднодоступных участках.

Чистка зубов стала еще проще

- Найдите себе комфортный стиль чистки
- Чистка с рекомендациями
- Всегда идеальная чистка с напоминанием о замене насадки

Создана с учетом вашего ритма жизни


- Комфортное хранение щетки в дороге
- 21 день регулярной чистки

Бережный уход Sonicare

- Бережная чистка для чувствительных зубов
- Технология Sonicare нового поколения
- Поможет защитить десны благодаря датчику давления


Основные особенности

Дополнительный уход для чувствительных зубов



Даже тщательная чистка может быть бережной для чувствительных зубов и десен. Эта чистящая насадка S2 Sensitive имеет уникальный дизайн с длинными, тонкими и мягкими щетинками для бережной чистки каждым движением. Более 3000 щетинок в плотных группах помогут удалить в 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой*.


Технология Sonicare нового поколения



Эта электрическая зубная щетка использует нашу технологию Sonicare нового поколения, которая обеспечивает наиболее равномерный результат чистки всей полости рта. Мотор щетки автоматически подстраивает мощность, чтобы вы могли уверенно вычищать налет из труднодоступных участков. Оцените бережную и эффективную чистку зубов и десен с 62 000 выметающих движений.

Плавные движения Sonicare обеспечивают плавную вибрацию щетинок в межзубных промежутках и вдоль линии десен.

Визуальный датчик давления



Эта электрическая зубная щетка Sonicare оснащена световым кольцом в основании, которое будет сигнализировать вам при чрезмерной силе нажатия. Просто расслабьтесь, чтобы не повредить десны при чистке.

Режимы и уровни интенсивности



Чистите зубы еще эффективнее с 6 настройками чистки. Выберите более бережную или динамичную чистку — доступны режимы Clean (Чистка) и Sensitive (Чувствительный), а также три уровня интенсивности.

Дорожный футляр



Наш дорожный чехол позволит брать устройство с собой в поездки. Он не только защитит щетку Sonicare во время поездки, но также достаточно компактен, что позволит найти для него место в любой сумке и путешествовать с комфортом.

SmarTimer и BrushPacer



Оттачивайте технику чистки с таймерами чистки Sonicare. Каждые 20 секунд функция BrushPacer будет напоминать вам о необходимости перейти к следующей области. После 2 минут функция SmarTimer уведомит о том, что сеанс завершен.

Индикатор замены



А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare напоминанием о замене насадки. Оно отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.

21 день работы от аккумулятора



До 21 дней регулярной чистки без подзарядки — совершенно новый уровень удобства для ухода за полостью рта.

Характеристики

Уровни интенсивности

Высокий: Для более эффективной чистки

Средняя: Для повседневной чистки

Низкий: Для чувствительных десен и зубов

Мощность

Напряжение: 100–240 В

Технические характеристики

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 21 день

Батарея: Перезарядка

Тип элемента питания: Литий-ионный

Энергопотребление: Режим ожидания без дисплея 0,08 Вт

Дизайн и отделка

Цвет: Темно-синий

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Удобство использования

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Индикатор батареи: Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора

Совместимость ручки: Удобные съемные насадки

Дорожный футляр: Дорожный футляр

Таймер: BrushPacer и SmartTimer

В комплекте

Ручка: Электрическая щетка 6100 с аккумулятором, 1 шт.

Дорожный футляр: 1 дорожный футляр

Насадка для зубной щетки: S2 Sensitive, 3 шт.

Зарядное устройство: 1 зарядное устройство USB-A

Качество чистки

Удаление налета: В 10 раз эффективнее*

Скорость: 62 000 чистящих движений/мин

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

Sensitive (Деликатная чистка): Для чувствительных десен и зубов

Технология интеллектуального датчика

Оценка силы нажатия: Световое кольцо загорается пурпурным, Вибрации и звуковая пульсация

Индикатор замены: BrushSync оповестит вас о необходимости заменить чистящую насадку

