

PHILIPS

Soundbar

8000 Series

TAB8750



www.philips.com/welcome





EN Before using your Product, read all accompanying safety information

JA 本製品を使用する前に、安全上のご注意事項をすべてお読みください。

KO 제품을 사용하기 전에 동봉된 모든 안전 정보를 읽어보십시오

TW 使用產品前，請閱讀隨附的所有安全資訊

ID Sebelum menggunakan produk, baca semua informasi petunjuk keamanan


VT Trước khi sử dụng Sản phẩm của bạn, hãy đọc tất cả thông tin an toàn kèm theo

TH ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่แนบมาด้วย


AR اقرأ معلومات السلامة المرفقة بالكامل قبل استخدام المنتج



Soundbar



Subwoofer



Remote control
(AAA batteries x 2)



Wireless surround speaker




Wall mounting screws x4
Wall anchors x4




HDMI Cable




Quick start guide
Warranty card/Safety sheet



Wall mount template



Power Cable x 2



Adapter x 2

* The attached items and images may vary by regions.

* Power cord quantities and plug types vary by regions.

* 付属の電源ケーブルは本製品専用になります。他の製品にはご使用できません。



EN Position the Soundbar / Wall mount the Soundbar (optional)

JA サウンドバーをオーディオラックの上などに設置します。
(日本では壁取り付けは推奨しておりません。棚置き設置でご使用ください。)

KO 사운드바 배치/사운드바 벽면 장착(음선)


TW 放置聲霸/壁掛式安裝聲霸(可選)

ID Posisikan Soundbar/Pasang Soundbar di tembok (opsional)

VT Xác định vị trí Soundbar / Tường gắn Soundbar (tùy chọn)

TH การจัดตำแหน่งซาวด์บาร์/ติดตั้งซาวด์บาร์บนกำแพง (ไม่จำเป็น)

AR موضع العارضة الصوتية/تركيب العارضة الصوتية على الحائط (اختياري)



Suggested wall mounting height

You are suggested to install the TV first before wall mounting the soundbar.

With a TV preinstalled, wall mount the soundbar 50mm / 2.0" in distance from the bottom of the TV. If you wall mount the soundbar first, drill 2 parallel holes (Ø 3-8 mm each according to wall type) in the wall.

The distance between the holes should be 600mm / 23.6"

EN Position the Soundbar and Surround R/L
Wall mount the Soundbar and Surround R/L

JA サラウンドスピーカー (R/L) の位置を合わせます。
サラウンドスピーカー (R/L) を、棚などに設置します。
落下等がないよう、安全な場所への設置をお願いします。
(日本では壁取り付けは推奨しておりません。棚置き設置
でご使用ください。)

KO 사운드바 및 서라운드 R/L 배치.
사운드바 및 서라운드 R/L 벽 장착


TW 放置聲霸與環場音效喇叭R/L。
掛牆安裝聲霸與環場音效喇叭R/L。

ID Posisikan Soundbar dan R/L Surround
Pasang Soundbar dan R/L Surround di tembok

VT Định vị Soundbar và Surround R/L
Treo tường Soundbar và Surround R/L

TH จัดตำแหน่งซาวด์บาร์และเซอร์ราวด์ R/L
ติดตั้งซาวด์บาร์และเซอร์ราวด์ R/L บนผนัง

موضع العارضة الصوتية والسماعة المحيطة **AR**
اليمنى/اليسرى
تركيب العارضة الصوتية والسماعة المحيطة
اليمنى/اليسرى على الجدار



3

EN Hear audio from TV in one of the following ways

JA HDMI、光デジタル、アナログケーブルのいずれかの方法で、接続してください。

KO 다음 방법 중 하나로 TV 오디오 듣기


TW 透過以下方式之一收聽電視的音訊

ID Nikmati audio TV dengan salah satu cara berikut


VT Nghe âm thanh từ TV theo một trong các cách sau đây

TH ได้ยินเสียงจากทีวีในแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้


وصول الصوت من التلفاز بإحدى الطرق التالية **AR**





HDMI eARC/ARC



AUX



OPTICAL



4

EN Switch on the Soundbar

JA 電源ケーブルを壁のコンセントに接続します。リモコンに電池を入れます。電源をオンにします。

KO 사운드바 켜기

TW 開啟聲霸


ID Nyalakan Soundbar

VT Bật Soundbar


TH เปิดซาวด์บาร์

AR ابدأ تشغيل العارضة الصوتية

1





2



* 電池の向きに注意してください

3



EN Connect the Soundbar

JA サウンドバーを接続します。

KO 사운드바 연결


TW 連接聲霸

ID Hubungkan Soundbar

VT Kết nối Soundbar

TH การเชื่อมต่อซาวด์บาร์

توصيل العارضة الصوتية **AR**



EN Manual subwoofer set up (no subwoofer connection/sound)

Pair up with surround R/L

JA 万一接続しない場合は、手動で接続してください。

サラウンドスピーカー (R/L) と接続します。

KO 서브우퍼 수동 설정(서브우퍼 연결 안 됨/사운드 없음)

서라운드 R/L 페어링

TW 手動重低音喇叭設定(無重低音喇叭連線/音效)

與環場音效喇叭R/L配對

ID Pengaturan subwoofer manual (jika sambungan ke

subwoofer gagal/suara tidak keluar)

Pansangkan dengan R/L surround

VT Cài đặt loa siêu trầm thủ công (không có kết nối / âm thanh loa siêu trầm)

Ghép nối với âm thanh vòm

TH การตั้งค่าซับวูฟเฟอร์แบบแมนนวล (ไม่มีการเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์ / เสียง)



จับคู่กับเซอร์ราวด์ R/L

AR الإعداد اليدوي لمضخم الصوت (لا

يوجد اتصال/صوت بمضخم الصوت)

الإقران بالسماعة المحيطة

اليمنى/اليسرى



EN Select the correct audio source

JA リモコンでオーディオソースを選択します。
HDMI接続の場合は「HDMI」、光デジタル接続の場合は「OPTICAL」、アナログ接続の場合はAUXを押してください。

* 接続方法によってはテレビの外部機器出力の設定を変更する必要があります。テレビのマニュアルをご確認ください。

KO 올바른 오디오 소스 선택

TW 選擇正確的音訊來源



ID Pilih sumber audio yang benar



VT Chọn nguồn âm thanh đúng

TH เลือกแหล่งที่มาของเสียงที่ถูกต้อง

حدد مصدر الصوت الصحيح **AR**

* 音がでない場合、外部出力をPCMに変更するなどテレビなどの再生機器の設定が必要になる場合がございます。





EN Play other devices

JA テレビ以外の機器を接続し、再生することも可能です。

KO 기타 장치 재생



TW 播放其他裝置

ID Putar perangkat lainnya

VT Phát các thiết bị khác

TH เล่นจากอุปกรณ์อื่น

AR ابدأ تشغيل الأجهزة الأخرى



EN Play audio through Bluetooth

JA Bluetooth機器の接続が可能です。
リモコンの入力ソースでBTを選択してください。
ペアリングが完了すれば音楽を流すことができます。

KO Bluetooth를 통해 오디오 재생


TW 透過藍牙播放音訊

ID Putar audio melalui Bluetooth

VT Phát âm thanh qua Bluetooth

TH เล่นเสียงผ่านระบบ Bluetooth

AR ابدأ تشغيل الصوت عبر البلوتوث



- EN** For more information about using this product, visit www.philips.com/support
- JA** 本製品の使用方法の詳細については、www.philips.co.jp にアクセスしてください。
- KO** 제품 사용에 대한 자세한 내용은 사이트를 방문하십시오.
www.philips.com/support
- TW** 欲知有關使用本產品的更多資訊，請瀏覽www.philips.com/support

- ID** Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, kunjungi www.philips.com/support
- VT** Để biết thêm thông tin về cách sử dụng sản phẩm này, hãy truy cập www.philips.com/support
- TH** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดไปที่ www.philips.com/support
- AR** للحصول على مزيد من المعلومات عن استخدام هذا المنتج، الرجاء زيارة الرابط التالي www.philips.com/support



Trademarks:



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Specifications are subject to change without notice. Please visit www.Philips.com/support for the latest updates and documents.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

TAB8750/11_QSG_V1.0_260126

