

PHILIPS

CD grotuvas

Kelių šaltinių CD grotuvas

CD, FM radijas, USB

„Bluetooth® 6.0“, garso įvestis

Įmontuota nešiojimo rankena

TAZ2000B



„Viskas viename“ CD grotuvas

Mėgaukitės savo muzika su nešiojamu muzikos grotuvu, kuris atkuria fizinius CD bet koku formatu. Taip pat galite mėgautis aiškiu FM radiju, stabilium „Bluetooth®“ transliavimu, USB atkūrimu ir garso įvesties prievadu, skirtu kitiems įrenginiams.

Nešiojamasis kelių šaltinių CD grotuvas

- Nešiojamasis „boombox“ tipo CD grotuvas
- Palaiko visus CD formatus: CD, CD-R, CD-RW
- Skaitmeninis FM radijas ir iki 20 išankstinių nustatymų
- Lengvas belaidis transliavimas per „Bluetooth®“

Lengva naudoti. Atkuria tai, ką mėgstate.

- Prijunkite kitus šaltinius per USB prievadą ir garso įvestį
- Du 2,5 col. garsiakalbiai, maks. 6 W (3 W RMS)
- Stereo garsas su „Dynamic Bass Boost“ funkcija
- Įmontuota nešiojimo rankena. Veikia kintamąja srove arba baterijomis*
- Integruotas išsijungimo laikmatis

Pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų

- GRS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvarios pakuotės
- Matmenys: 285 x 128 x 242 mm

Specifikacijos

Garsas

Išvesties galia (RMS): 3 W

Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Garso sistema: Stereo

Garsiakalbio skersmuo: 2,5 in

Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai

Integuoti garsiakalbiai: 2

Prijungimo galimybė

USB: A tipas (atkūrimas)

„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP

Garso įvestis (3,5 mm)

„Bluetooth“ versija: 6,0

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Antena: FM antena

Automatinis skaitmeninis nustatymas

Imtuvo diapazonas: FM mono, FM stereo

Iš anksto nustatytos stotys: 20

RDS: Ne

Antenos tipas: Teleskopinė

Patogumas

Ekrano tipas: LCD

Fono spalva: Balta

Išsijungimo laikmatis

Maitinimas

Baterijos tipas: LR14

Akumuliatoriaus įtampa: 1.5 V

Elektros energija: 100–240 V, 50 / 60 Hz

Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <0,8 W (laikrodžio ekranas įjungtas)

Maitinimo elementų skaičius: 6*

Maitinimo tipas: Kintama srovė; baterijos*

Priedai

Trumpa instrukcija

Maitinimo laidas

Garantija: Garantijos lapelis, Saugos lapas

Konstrukcija

Spalva: Juoda

Matmenys

Pakuotės gylis: 159 mm

Gaminio gylis: 245 mm

Svoris su pakuote: 1,95 kg

Pakuotės aukštis: 278 mm

Pakuotės plotis: 370 mm

Gaminio plotis: 285 mm

Gaminio aukštis: 125 mm

Gaminio svoris: 1,15 kg

Garso atkūrimas

Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, Pakartoti / groti atsitiktine tvarka / programuoti

Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW

Dėklų skaičius: 1

„USB Direct“ režimai: Groti/sustabdyti,

Ankstesnis/kitas, Greitai sukti atgal / į priekį,

Stabdyti, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka,

Programų leidimas

Įdėjimo būdas: Viršuje

Programuojami takeliai: 20

„Bluetooth“ režimas: Groti/sustabdyti,

Ankstesnis/kitas

Suderinamumas

Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio

PROGRAMĖLĖS valdymas: Ne

Pastovumas

Plastikinis korpusas: sudėtyje yra 85 % GRS sertifikuoto perdirbto akrilonitrilo butadieno stireno (ABS) TE-00132492

Ypatybės

Nešiojamasis CD leistas

Nesvarbu, ar pirmą kartą atrandate fizinių CD džiaugsmą, ar tai darote iš naujo, šis iš viršaus įdedamas CD grotuvas yra puikus pasirinkimas kasdieniam klausymuisi. Jis gali skaityti bet kokio formato CD, o dėl rankenos jį lengva nešioti. Tiesiog įjunkite į kintamosios srovės kištukinį lizdą arba įdėkite šešias baterijas (R14 C tipo) ir išsineškite į lauką.

Skaitmeninis FM radijas

Jei norite mėgautis muzikos šaltiniu, kuris yra senesnis už CD, FB skaitmeninis imtuvas padės lengvai rasti mėgstamas radijo stotis. Galite nustatyti iki 20 išankstinių nustatymų dažnai klausomoms stotims.

„Bluetooth“ 6.0*

Norite naudoti šį CD grotuvą kaip nešiojamą garsiakalbį? „Bluetooth“ ryšys leidžia transliuoti garsą tiesiai į grotuvą iš suderinamo išmaniojo įrenginio, o „Dynamic Bass Boost“ funkcija sustiprins jūsų mėgstamus žemus dažnius.

USB atkūrimas, garso įvestis

Siekiant užtikrinti visišką lankstumą, yra ir USB prievadas, į kurį galima įjungti atmintinę ir klausyti savo skaitmeninės muzikos kolekcijos. Arba naudokite garso įvesties prievadą, kad prijungtumėte patefoną ir klausytumėtės plokštelių.

Išsijungimo laikmatis

Jei norite užmigti klausydamiesi muzikos, audio knygos ar radijo, galite nustatyti miego laikmatį 120, 90, 60, 30 arba 15 minučių. Pasibaigus šiam laikui, CD grotuvas pereis į budėjimo režimą.

Perdirbtos medžiagos



Savo gaminiams naudojame po vartojimo perdirbtą plastiką, o pakuotės gaminius iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono; dėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus.

