

PHILIPS

CD Soundmachine

Mitme allikaga CD-mängija

CDs, DAB+/FM raadio, USB

Bluetooth® 6.0, audiosisend

Sisseehitatud kassetimängija

TAZ2500



Mängib kassette ja kõike muudki

Valmis kassettide taaselustust nautima? See kaasaskantav stereomängija sisaldab integreeritud kassetimängijat ja CD-mängijat. Lisaks saate nautida selget DAB+/FM-raadiot, stabiilset Bluetooth®-voogedastust, USB-mängimist ning audio-sisendi porti teiste seadmete ühendamiseks.

Kaasaskantav mitme allikaga CD-mängija

- Kaasaskantav boomboxi stiilis CD-mängija
- Mängib kõiki CD-vorminguid: CD-sid, CD-R, CD-RW
- DAB+/FM raadio. Digitaalhäälestus koos 20 salvestatava jaamaga
- Hõlbus juhtmevaba voogedastus Bluetooth®-i kaudu
- Kassetimängija on seadmes olemas

Lihthe paigutada. Mängib seda, mis teile meeldib.

- Ühendage teiste seadmetega USB-pordi ja audio-sisendi kaudu
- Kaks 2,5-tollist kõlarielementi, max võimsus 6 W (RMS 3 W)
- Sisseehitatud kandesang. Töötab vahelduvvoolu või patareidega*
- Stereoheli Dynamic Bass Boostiga
- Integreeritud unetaimer

Valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest

- GRS-sertifikaadiga ümbertöödeldud plast. Keskkonnasõbralik pakend
- Mõõtmed: 285x125x245 mm

Spetsifikatsioon

Heli

Väljundvõimsus (RMS): 3 W
 Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
 Helisüsteem: Stereo
 Kõlari läbimõõt: 2,5"
 Helitugevuse regulaator: üles/alla

Kõlarid

Sisseehitatud kõlarid: 2

Ühenduvus

USB: Tüüp A (taasesitus)
 Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
 Helisisend (3,5 mm)
 Bluetoothi versioon: 6,0

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Antenn: FM antenn
 Automaatne digitaalhäälestus
 Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo,
 DAB/DAB+
 Salvastatavad jaamad: 20 (FM) + 20 (DAB)
 RDS: Programmi tüüp, Raadio tekst, Jaama nimi
 Antenni tüüp: Teleskoop
 DAB/DAB+: Teabeekraan, Menüü, Nutikas skannimine

Mugavus

Ekraani tüüp: LCD
 Taustvalgustuse värv: Valge
 Unetaimer

Võimsus

Aku tüüp: LR14
 Aku ping: 1.5 V
 Toiteallikas: 100–240 V, 50/60 Hz
 Energiatarve ooterežiimis: <0,8 W (koos kella kuvamisega)
 Patareide arv: 6*
 Toite tüüp: AC; akud*

Tarvikud

Kiirjuhend
 Toitejuhe
 Garantii: Garantiileht, Ohutuskaart

Disain

Värvus: Must

Mõõtmed

Pakendi sügavus: 159 mm
 Toote sügavus: 245 mm
 Kaal (koos pakendiga): 2,2 kg
 Pakendi kõrgus: 278 mm
 Pakendi laius: 370 mm
 Toote laius: 285 mm
 Toote kõrgus: 125 mm
 Toote kaal: 1,35 kg

Heliesitus

Kassettmaki tehnoloogia: Mehaaniline
 Plaatile esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
 Esitav andmekandja: CD-, CD-R, CD-RW
 Kassettmakkide arv: 1
 USB Directi režiimid: Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Edasi- ja tagasikerimine, Stopp, Kordus, Juhuesitus, Programmeeritud esitus
 Laadija tüüp: Ülemine osa
 Programmeeritavad muusikapalad: 20
 Bluetoothi režiim: Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine

Ühilduvus

Nutitelefoni/tahvelarvuti APP-valve: Ei

Jätkusuutlikkus

Plastkest: sisaldab 85% GRS-sertifikaadiga taaskasutatud tarbimisjärgset akrüül-niitriil-butadien-stüreeni (ABS) TE-00132492

Esiletõstetud tooted

Kaasaskantav CD-mängija

Olenemata sellest, kas te avastate rõõmu füüsilistest CD-dest esimest korda või uuesti, on see pealtlaetav CD-mängija suurepärane valik igapäevaseks kuulamiseks. See suudab lugeda kõiki CD-vorminguid ja tänu kandesangale on seda lihtne kaasas kanda. Ühendage lihtsalt vooluvõrku või sisestage kuus patareid (tüüp R14 C) ja võtke endaga koos õue kaasa.

DAB+/FM raadio

Kui te soovite nautida muusikat, mis on olnud olemas kauem kui CD-d, teeb digitaalne tuuner teie armastatud DAB+ või FM-raadiojaamade leidmise lihtsaks. Te saate seadistada kuni 20 DAB+ ja 20 FM sageli kuulatavat raadiojaama.

Bluetooth® 6.0

Kas te soovite seda CD-mängijat kaasaskantava kõlarina kasutada? Bluetooth®-ühenduvus võimaldab teil ühilduvast nutiseadmest heli otse mängijasse voogesitada ja dünaamiline bassivõimendi paneb teie lemmik bassiliinid särada.

Sisseehitatud kassetimängija

Eest laaditav kassetimängija lisab veel ühe võimaluse muusika kuulamiseks. Olgu teil oma aastate jooksul lindistatud kassetid alles või kuulate te kassette esimest korda – sisestage kassett, vajutage „play“ ja laske muusikal voolata.

USB taasesituse heli, audio-sisend

Täieliku paindlikkuse tagamiseks on olemas ka USB-port, kuhu saab ühendada mälu pulga, et nautida oma digimuusika kollektsiooni. Või kasutage audio-sisendi porti, et ühendada grammofon ja mängida vinüüle.

Unetaimer

Kui teile meeldib uinuda muusika, audioraamatu või raadioga taustal, saate seadistada unetaimeri 120, 90, 60, 30 või 15 minutiks. Pärast määratud aja möödumist läheb CD-mängija ooterežiimi.

Ümbertöötatud materjalid



Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlussevõetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist ja pakendisisud on trükitud ringlussevõetud paberile.

* Sellel tootel on patareipesa, kuid patareid ei kuulu komplekti. Need tuleb eraldi osta.

