

PHILIPS

CD Soundmachine

Cd-spelare med flera källor

Cd-skivor, FM-radio, USB

Bluetooth® 6.0, aux-in

Inbyggd kassettspelare

TAZ2200



Spelar upp kassettband, och allt annat också

Är du redo för kassettbandets återkomst? Den här bärbara bergsprängaren har ett inbyggt kassettdäck samt en cd-spelare. Du får även klar FM-radio, stabil Bluetooth®-streaming, USB-uppspelning och en aux-in-port för andra enheter.

Bärbar cd-spelare med flera källor

- Bärbar cd-spelare i bergsprängarstil
- Spelar upp alla cd-format: cd-skivor, CD-R, CD-RW
- Digital FM-radio med upp till 20 snabbval
- Enkel trådlös streaming via Bluetooth®
- Kassettdäck

Lätt att placera. Spelar det du gillar.

- Anslut till andra källor via USB-port och aux-in
- Två 2,5-tums högtalarelement. Max 6 W (3 W RMS)
- Stereoljud med Dynamic Bass Boost
- Inbyggt bärhandtag. Drivs med nätström eller batterier*
- Inbyggd insomningstimer

Tillverkat av miljövänliga material

- GRS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning
- Mått: 285 x 125 x 245 mm

Specifikationer

Ljud

Uteffekt (RMS): 3 W
 Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
 Ljudsystem: Stereo
 Högtalardiameter: 2,5 tum
 Volymkontroll: upp/ned

Högtalare

Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

USB: Typ-A (uppspelning)
 Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
 Ljudingång (3,5 mm)
 Bluetooth-version: 6,0

Mottagare/mottagning/sändning

Antenn: FM-antenn
 Automatisk digital kanalsökning
 Radioband: FM mono, FM-stereo
 Kanalförinställningar: 20
 RDS: Nej
 Antenntyp: Teleskopisk

Bekvämlighet

Skärmtyp: LCD
 Färg på bakgrundsbelysning: Vit
 Insomningsfunktion

Effekt

Batterityp: LR14
 Batterispänning: 1.5 V
 Nätström: 100–240 V, 50/60 Hz
 Strömförbrukning i standby-läge: < 0,8 W
 (klockdisplay på)
 Antal batterier: 6*
 Strömtyper: AC, batterier*

Tillbehör

Snabbstartguide
 Nätkabel
 Garanti: Garantibevis, Säkerhetsblad

Design

Färg: Svart

Mått

Paketdjup: 159 mm
 Produktdjup: 245 mm
 Vikt inkl. förpackning: 2,2 kg
 Pakethöjd: 278 mm
 Paketbredd: 370 mm
 Produktbredd: 285 mm
 Produkthöjd: 125 mm
 Produktvikt: 1,35 kg

Ljuduppspelning

Kassettdäcksteknik: Mekanisk
 Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt,
 Nästa/Föregående spårökning,
 Repeat/Shuffle/Program
 Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
 Antal enheter: 1
 USB Direct-lägen: Spela upp/paus,
 Föregående/nästa, Snabbspolning bakåt/framåt,
 Stopp, Repetering, Shuffle, Programmerad
 uppspelning
 Typ av laddare: Toppmatad
 Programmerbara spår: 20
 Bluetooth-läge: Spela upp/paus,
 Föregående/nästa

Kompatibilitet

Appstyrning för smartphone/surfplatta: Nej

Hållbarhet

Ytterhölje av plast: innehåller 85 % GRS-
 certifierad återvunnen akrylnitril-butadien-styren
 (ABS) TE-00132492

Funktioner

Bärbar CD-spelare

Oavsett om du upptäcker glädjen med fysiska cd-skivor på nytt eller för första gången, är den här toppmatade cd-spelaren ett utmärkt val för vanlig lyssning. Den kan läsa alla typer av cd-format och bärhandtaget gör den lätt att flytta runt. Anslut den bara till ett vägguttag eller sätt i sex batterier (typ R14 C) och ta med den ut.

Digital FM-radio

När du vill lyssna på musikkällan som har funnits längre än cd-skivor gör den digitala FM-mottagaren det enkelt att hitta radioprogram du gillar. Du kan ställa in upp till 20 snabbval för de stationer du lyssnar mest på.

Bluetooth® 6.0

Vill du använda den här cd-spelaren som en bärbar högtalare? Tack vare Bluetooth®-anslutning kan du streama ljud direkt till spelaren från en kompatibel smart enhet, och Dynamic Bass Boost kommer att rocka dina favoritbaster.

Inbyggd kassettspelare

Den frontmatade kassettspelaren ger dig ännu ett lyssningssätt. Oavsett om du har kvar dina gamla blandband eller om du lyssnar på kassetband för första gången – lägg i ett band, tryck på play och låt musiken flöda.

USB-uppspelning, aux-in

För komplett flexibilitet har den även en USB-port där du kan ansluta ett USB-minne för att lyssna på din digitala musiksamling. Eller använd aux in-porten för att ansluta en skivspelare och spela upp LP-skivor.

Insomningsfunktion

Om du gillar att somna till musik, en ljudbok eller radion som spelar i bakgrunden kan du ställa in insomningstimern på 120, 90, 60, 30 eller 15 minuter. Efter den valda tiden aktiverar cd-spelaren standbyläge.

Återvunna material



Vi använder återvunnen plast i våra produkter och våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong med bilagor som är tryckta på återvunnet papper.

* Den här produkten har ett batterifack, men batterier medföljer inte. Köp dem separat.

