

PHILIPS

CD-lydmaskin

Multimedie-CD-spiller

CD-er, FM-radio, USB

Bluetooth® 6.0, lyd-inn

Innebygd kassettspiller

TAZ2200



Spiller av kassetter og alt annet

Klar til å omfavne gjenoppståelsen av kassetter? Denne bærbare boomboxen har en integrert kassettspiller samt en CD-spiller. Du får også tydelig FM-radio, jevn Bluetooth®-strømming, USB-avspilling og en lydingang for andre enheter.

Bærbar multimedie-CD-spiller

- Bærbar CD-spiller i boombox-stil
- Spiller av alle CD-formater: CD-er, CD-R, CD-RW
- Digital FM-radio med opptil 20 forhåndsinnstillinger
- Enkel trådløs strømming via Bluetooth®
- Innebygd tapedeck

Enkel å plassere. Spiller av favorittene dine.

- Koble til andre kilder via USB-port og lyd-inn
- To 2,5-tommers høyttalerdrivere. 6 W maks. (3 W RMS)
- Innebygd bærehåndtak. Fungerer på vekselstrøm eller batterier*
- Stereolyd med Dynamisk bassforsterking
- Integrert innsovningstimer

Laget av miljøvennlige materialer

- GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning
- Mål: 285 x 125 x 245 mm

Spesifikasjoner

Lyd

Utgangseffekt (RMS): 3 W
 Lydforbedring: Dynamisk bassforsterking (DBB)
 Lydsystem: Stereo
 Høytalerdiameter: 2,5"
 Volumkontroll: opp/ned

Høytalere

Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

USB: Type-A (avspilling)
 Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
 Lyd inn (3,5 mm)
 Bluetooth-versjon: 6,0

Tuner/mottak/overføring

Antenne: FM-antenne
 Automatisk digital søking
 Tunerbånd: FM mono, FM Stereo
 Forhåndsinnstillinger: 20
 RDS: Nei
 Antennetype: Teleskopisk

Anvendelighet

Skjermtype: LCD
 Bakbelysningsfarge: Hvit
 Sleep timer

Drift

Batteritype: LR14
 Batterispenning: 1.5 V
 Strømnett: 100–240 V, 50/60 Hz
 Effektforbruk i standby: <0,8 W (klokke-display på)
 Antall batterier: 6*
 Strømtype: AC; batterier*

Tilbehør

Hurtigstartveiledning
 Nettledning
 Garanti: Garantihefte, Sikkerhetsdatablad

Formgivning

Farge: Svart

Mål

Dybde, emballasje: 159 millimeter
 Produktdybde: 245 millimeter
 Vekt, inkl. emballasje: 2,2 kg
 Høyde, emballasje: 278 millimeter
 Bredde, emballasje: 370 millimeter
 Bredde, produkt: 285 millimeter
 Produkt høyde: 125 millimeter
 Produktvekt: 1,35 kg

Lydavspilling

Kassettspillerteknologi: Mekanisk
 Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta/Shuffle/Program
 Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
 Antall spillere: 1
 USB Direkte-modi: Play/pause, Forrige/neste, Hurtig forover / Hurtig bakover, Stopp, Gjenta, Shuffle, Programmer Play
 Plateilegg: topp
 Programmerbare spor: 20
 Bluetooth-modus: Play/pause, Forrige/neste

Kompatibilitet

Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app: Nei

Bærekraftighet

Plastskall: inneholder 85 % GRS-sertifisert resirkulert, brukt akrylnitril-butadien-styren (ABS)
 TE-00132492

Høydepunkter

Bærbar CD-spiller

Enten du oppdager gleden ved fysiske CD-er for første gang eller helt på nytt, er denne CD-spilleren med innsetting av CD-er ovenfra et godt valg for uformell lytting. Den kan lese alle slags CD-formater, og bærehåndtaket gjør det enkelt å flytte på den. Bare koble den til et strømuttak, eller sett inn seks batterier* (type R14 C) og ta den med ut.

Digital FM-radio

Når du vil omfavne musikkilden som har eksistert lenger enn CD-er, gjør den digitale FM-tuneren det enkelt å finne radioprogrammer å elske. Du kan angi opptil 20 forhåndsinnstillinger for stasjonene du lytter til ofte.

Bluetooth® 6.0

Vil du bruke denne CD-spilleren som en bærbar høyttaler? Bluetooth®-tilkobling lar deg strøme lyder direkte til spilleren fra en kompatibel smartenhet, og Dynamisk bassforsterking vil rocke favorittbasslinjene dine.

Innebygd kassettspiller

Kassettspilleren med innsetting foran legger til en annen måte å lytte på. Enten du har holdt på mikstapene dine gjennom årene, eller du hører på kassetter for første gang: legg inn en kassett, trykk på play og la musikken rulle.

USB-avspilling, lyd-inn

For full fleksibilitet er det også en USB-port som lar deg koble til en minnebrikke for å nyte din digitale musikksamling. Eller bruk lydingangen for å koble til en platespiller.

Sleep timer

Hvis du liker å sovne med musikk, en lydbok eller radioen som spiller i bakgrunnen, kan du stille inn innsovnningstimeren på 120, 90, 60, 30 eller 15 minutter. CD-spilleren går inn i standby-modus etter at tiden har gått.

Resirkulerte materialer



Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.

* Dette produktet har et batterirom, men batterier er ikke inkludert og må kjøpes separat.

