

PHILIPS

CD Soundmachine

Vícezdrojový CD přehrávač

CD, rádio FM, USB

Bluetooth® 6.0, audio vstup

Vestavěná rukojeť pro přenášení

TAZ2000S



Přehrávač CD „vše v jednom“

Užívejte si své oblíbené skladby díky přenosnému, hudbu milujícímu boomboxu, který přehrává fyzická CD v jakémkoli formátu. Spolu s tím získáte také čistý příjem rádia FM, stabilní streamování přes Bluetooth®, přehrávání přes USB a audio vstup pro připojení jiných zařízení.

Přenosný vícezdrojový CD přehrávač

- Přenosný CD přehrávač ve stylu boomboxu
- Přehrává všechny formáty CD: CD, CD-R, CD-RW
- Rádio FM s digitálním laděním a až 20 předvolbami
- Snadné bezdrátové streamování přes Bluetooth®

Snadno jej umístíte. Přehrává, co máte rádi.

- Připojte další zdroje přes port USB a audio vstup
- Dva 2,5" reproduktory, max. 6 W (3 W RMS)
- Vestavěná rukojeť pro přenášení. Síťové napájení nebo provoz na baterie*
- Stereofonní zvuk s funkcí Dynamic Bass Boost
- Integrovaný časovač vypnutí

Vyrobeno z materiálů šetrných k životnímu prostředí

- Recyklovaný plast s certifikátem GRS. Zodpovědné balení
- Rozměry: 285 x 128 x 242 mm

Specifikace

Zvuk

Výstupní výkon (RMS): 3W
 Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
 Zvukový systém: Stereo
 Průměr reproduktorů: 2,5"
 Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Reproduktory

Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

USB: Typ A (přehrávání)
 Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
 Vstup audio (3,5 mm)
 Verze Bluetooth: 6,0

Tuner/příjem/vysílání

Anténa: Anténa FM
 Automatické digitální ladění
 Pásmo tuneru: FM mono, FM stereo
 Předvolby stanic: 20
 Systém RDS: Ne
 Typ antény: Teleskopická

Pohodlí

Typ displeje: LCD
 Barva podsvětlení: Bílá
 Časovač

Napájení

Typ baterie: LR14
 Napětí baterie: 1.5 V
 Napájení ze sítě: 100–240 V, 50/60 Hz
 Spotřeba energie v pohotovostním režimu:
 <0,8 W (se zapnutým displejem s hodinami)
 Počet baterií: 6*
 Typ zdroje: AC, baterie*

Příslušenství

Stručný návod k rychlému použití
 Napájecí kabel
 Záruka: Záruční list, Bezpečnostní upozornění

Design

Barva: stříbrná (panel)

Rozměry

Hloubka balení: 159 mm
 Hloubka výrobku: 245 mm
 Hmotnost včetně balení: 1,95 kg
 Výška balení: 278 mm
 Šířka balení: 370 mm
 Šířka výrobku: 285 mm
 Výška výrobku: 125 mm
 Hmotnost výrobku: 1,15 kg

Přehrávání zvuku

Režimy přehrávání disků: Rychlý posun
 vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí,
 Opakování / Náhodný výběr / Program
 Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
 Počet magnetofonů: 1
 Režimy USB Direct: Přehrávání/pauza,
 Předchozí/další, Rychle zpět/rychle vpřed, Funkce
 stop, Repeat (Opakování), Náhodný výběr,
 Programované přehrávání
 Typ zavádění: Na horní straně
 programovatelné skladby: 20
 Režim Bluetooth: Přehrávání/pauza,
 Předchozí/další

Kompatibilita

Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu:
 Ne

Udržitelnost

Plastový plášť: obsahuje 60 % recyklovaného
 akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS) TE-00132492
 s certifikací GRS

Přednosti

Přenosný CD přehrávač

Ať už objevujete radost z fyzických CD poprvé,
 nebo znovu, tento CD přehrávač s horním
 vkládáním je skvělou volbou pro běžný poslech.
 Dokáže přečíst jakýkoli formát CD a díky rukojeti
 se snadno přenáší. Stačí jej zapojit do síťové
 zásuvky nebo vložit šest baterií (typ R14 C) a vzít
 jej ven.

Rádio FM s digitálním laděním

Pokud si chcete užívat zdroj hudby, který je na
 světě déle než CD, digitální FM tuner usnadňuje
 nalezení rozhlasových pořadů, které si
 zamilujete. Stanice, které často posloucháte, si
 můžete nastavit jako předvolby, přičemž
 k dispozici máte až 20 předvoleb.

Bluetooth® 6.0

Chcete tento přehrávač CD používat jako
 přenosný reproduktor? Připojení Bluetooth®
 umožňuje streamovat hudbu přímo do
 přehrávače z kompatibilního chytrého zařízení
 a funkce Dynamic Bass Boost dá vyniknout vašim
 oblíbeným basovým linkám.

Přehrávání přes USB, audio vstup

Pro naprostou flexibilitu je k dispozici také port
 USB, který vám umožní připojit flash disk
 a vychutnat si vaši digitální hudební sbírku. Nebo
 prostřednictvím audio vstupu připojte gramofon
 a přehrávejte desky.

Časovač

Pokud rádi usínáte s hudbou, audioknihou nebo
 na pozadí hrajícím rádiem, můžete nastavit
 časovač vypnutí na 120, 90, 60, 30 nebo
 15 minut. Přehrávač CD přejde po uplynutí této
 doby do pohotovostního režimu.

Recyklované materiály



V našich produktech používáme recyklované
 plasty a naše obaly jsou vyrobeny z recyklované
 lepenky s certifikátem FSC a vložkami vytištěnými
 na recyklovaném papíře.

