

PHILIPS

CD-afspiller

CD-afspiller til flere kilder

CD'er, FM-radio, USB

Bluetooth® 6.0, lydindgang

Indbygget kassetteafspiller

TAZ2200



Afspiller kassettebånd og alt andet

Er du klar til at genoplive kassettebåndet? Denne bærbare boombox har en indbygget kassettebåndoptager samt en CD-afspiller. Du får også klar FM-radiolyd, stabil Bluetooth®-streaming, USB-afspilning og en lydindgangsport til andre enheder.

Bærbar CD-afspiller med flere kilder

- Bærbar CD-afspiller i boombox-stil
- Afspiller alle CD-formater: CD, CD-R, CD-RW
- Digital FM-radio med op til 20 faste stationer
- Nem trådløs streaming via Bluetooth®
- Indbygget kassettebåndoptager

Nem at bruge. Spiller det, du holder af.

- Opret forbindelse til andre kilder via USB-port og lydindgang
- To 2,5" højttalerdrivere. Maks. 6 W (3 W RMS)
- Stereolyd m. dynamisk basforstærkning
- Indbygget bærehåndtag. Kører på vekselstrøm eller batterier*
- Indbygget sleep-timer

Fremstillet af miljøvenlige materialer

- GRS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage
- Mål: 285 x 125 x 245 mm

Specifikationer

Lyd

Udgangseffekt (RMS): 3W
 Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
 Lydsystem: Stereo
 Højttalerdiameter: 2,5"
 Lydstyrkeregulering: op/ned

Højttalere

Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

USB: Type-A (afspilning)
 Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
 Lydindgang (3,5 mm)
 Bluetooth-version: 6,0

Tuner/modtagelse/transmission

Antenne: FM-antenne
 Automatisk digital indstilling
 Tunerbånd: FM mono, FM-stereo
 Faste stationer: 20
 RDS: Nej
 Antennetype: Teleskop

Komfort

Skærmtype: LCD
 Baggrundsbelysning: Hvid
 Sleep-timer

Strøm

Batteritype: LR14
 Batterispænding: 1.5 V
 Lysnet: 100 – 240 V, 50/60 Hz
 Standby-strømforbrug: <0,8 W (visning af ur slået til)
 Antal batterier: 6*
 Strømtype: Vekselstrøm; batterier*

Tilbehør

Lynhåndbog
 Netledning
 Garanti: Garantibevis, Sikkerhedsblad

Design

Farve: Sort

Mål

Emballagens dybde: 159 mm
 Dybde: 245 mm
 Vægt inkl. emballage: 2,2 kg
 Emballagens højde: 278 mm
 Emballagens bredde: 370 mm
 Bredde: 285 mm
 Højde: 125 mm
 Produktvægt: 1,35 kg

Audio Playback

kassettebåndoptager-teknologi: Mekanisk
 Afspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Repeat/Shuffle/Program
 Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
 Kasettebåndoptager(e): 1
 Direkte USB-tilstande: Afspil/Pause, Forrige/Næste, Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Stop, Gentagelse, Shuffle, Programafspilning
 Indlæsningstype: Top
 programmérbare numre: 20
 Bluetooth-tilstand: Afspil/Pause, Forrige/Næste

Kompatibilitet

Appstyring til smartphone/tablet: Nej

Bæredygtighed

Plastkappe: indeholder 85 % GRS-certificeret genbrugt akrylonitril-butadien-styren (ABS) TE-00132492

Vigtigste nyheder

Bærbar CD-afspiller

Uanset om du for første gang oplever glæden ved fysiske CD'er eller genopdager den, er denne CD-afspiller, hvor CD'en indsættes foroven et godt valg til afslappet lytning. Den kan læse alle CD-formater, og bærehåndtaget gør det nemt at have den med. Sæt blot stikket i en stikkontakt, eller isæt seks batterier* (type R14 C), og tag den med dig.

Digital FM-radio

Når du har lyst til at lytte til musikilden, der har flere år bag sig end CD'en, gør den digitale FM-tuner det nemt at finde de radioprogrammer, du vil elske. Du kan indstille op til 20 forudindstillede stationer, som du ofte lytter til.

Bluetooth® 6,0

Vil du bruge denne CD-afspiller som en bærbar højttaler? Bluetooth®-tilslutning giver dig mulighed for at streame lyd direkte til afspilleren fra en kompatibel smart-enhed, og den dynamiske basforstærkning sætter svung i dine foretrukne basgange.

Indbygget kassetteafspiller

Denne kassetteafspiller, hvor båndene isættes på forsiden, giver dig endnu en måde at lytte på. Uanset om du har holdt fast på dine gamle mixtapes gennem årenes løb, eller du lytter til kassetter for første gang: Sæt et bånd i, tryk på afspil, og lad musikken udfolde sig.

USB-afspilning, lydindgang

Der er også en USB-port, som giver dig mulighed for at tilslutte et flashdrev for at nyde din digitale musiksamling. Eller brug lydindgangsporten til at tilslutte en pladespiller for at afspille nogle vinylplader.

Sleep-timer

Hvis du gerne vil falde i søvn til musik, en lydbog eller radioen, der kører i baggrunden, kan du indstille sleep-timeren til 120, 90, 60, 30 eller 15 minutter. CD-afspilleren skifter til standbytilstand, når tiden er gået.

Genbrugte materialer



Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstik trykt på genbrugspapir.

* Dette produkt har batterirum, men batterier medfølger ikke. Skal købes separat.

