



PHILIPS


Water Dispenser


ADD5930


Quick Start Guide

- 

Fill the water reservoir with tap water up to the MAX fill line.
- 

Ensure that the water reservoir is placed securely and stably.
- 

Connect the appliance to the power source.
- 


Quickly double-press the button
- 


20 min
- 


OK!


* When the process completes, the light ring will turn off.

Guide de démarrage rapide

- 

Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau du robinet jusqu'à la ligne de remplissage MAX.
- 

Assurez-vous que le réservoir d'eau soit positionné de manière stable.
- 

Connectez l'appareil à l'alimentation électrique.
- 


Appuyez deux fois consécutives
- 


20 min
- 


OK!

* Lorsque le processus est terminé, l'anneau lumineux s'éteindra.


Guía de Inicio Rápido

- 

Llene el depósito de agua con agua del grifo hasta la línea de llenado máxima (MAX).
- 

Asegúrese de que el depósito de agua esté colocado de manera estable.
- 

Conecte el aparato a la corriente.
- 

Pulse dos veces el botón rápidamente
- 

20 min
- 

OK!

* Cuando se complete el proceso, el anillo de luz se apagará.

Smart Alert



Blue:
Filter life is sufficient.



Flashing blue:
The appliance is in the process of flushing the water filter.



Purple:
It's time to drain the water and refill with fresh tap water.



Red:
It's time to replace your filter. Please replace the filter cartridge when the indicator light turns red or at the recommended replacement interval.

Alerte intelligente



Bleu :
La durée de vie du filtre est suffisante.



Clignotant bleu :
L'appareil est en train de rincer le filtre à eau.



Violet :
Il est temps de vider l'eau de vidange et de la remplir avec de l'eau du robinet fraîche.



Rouge :
Il est temps de remplacer votre filtre. Veuillez remplacer la cartouche de filtre lorsque le voyant lumineux devient rouge ou selon le cycle de remplacement recommandé

Alerta Inteligente



Azul:
La vida útil del filtro es suficiente.



Azul intermitente:
El aparato está en proceso de lavado el filtro de agua.



Morado:
Es hora de vaciar el agua del drenaje y rellenar con agua fresca del grifo.



Rojo:
Es hora de reemplazar su filtro. Por favor, reemplace el cartucho de filtro cuando la luz indicadora se ponga roja o cuando se cumpla el ciclo de reemplazo recomendado.

© 2024 AquaShield
All rights reserved.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of North American AquaShield Health Technology Company Limited
and North America AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.
Rev A JUL 24