PHILIPS

Printed in China
ES Impreso en China
90111-31190
★★★★★
X41G65DV81363A

EN **ENGLISH**

Safety instruction

Know these **safety** symbols

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The caution marking is located on the rear or bottom of the cabinet.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated " dangerous voltage" within the apparatus's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the apparatus.

The symbol for CLASS II or double insulated electrical apparatus. This apparatus has been designed in such a way that it does not require a safety connection to ground.

WARNING:
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

CAUTION:
To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

For fastest support visit us online for chat and self service solutions at www.philips.com/support

CHILD SAFETY

PROPER TELEVISION PLACEMENT MATTERS
THE CONSUMER ELECTRONICS INDUSTRY CARES

- Manufacturers, retailers and the rest of the consumer electronics industry are committed to making home entertainment safe and enjoyable.
- As you enjoy your television, please note that all televisions - new and old - must be supported on proper stands or installed according to the manufacturer's recommendations. Televisions that are inappropriately situated on dressers, bookcases, shelves, desks, speakers, chests, carts, etc., may fall over, resulting in injury.

TUNE IN TO SAFETY

- **ALWAYS** follow the manufacturer's recommendations for the safe installation of your television.
- **ALWAYS** read and follow all instructions for proper use of your television.
- **NEVER** allow children to climb on or play on the television or the furniture on which the television is placed.
- **NEVER** place the television on furniture that can easily be used as steps, such as a chest of drawers.
- **ALWAYS** install the television where it cannot be pushed, pulled over, or knocked down.
- **ALWAYS** route cords and cables connected to the television so that they cannot be tripped over, pulled, or grabbed.

WALL OR CEILING MOUNT YOUR TELEVISION

- **ALWAYS** contact your retailer about professional installation if you have any doubts about your ability to safely mount your television.
- **ALWAYS** use a mount that has been recommended by the television manufacturer and has a safety certification by a Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL).
- **ALWAYS** follow all instructions supplied by the television and mount manufacturers.
- **ALWAYS** make sure that the wall or ceiling where you are mounting the television is appropriate. Some mounts are not designed to be mounted to walls and ceilings with steel studs or cinder block construction. If you are unsure, contact a professional installer.
- Televisions can be heavy. A minimum of two people is required for a wall or ceiling mount installation.

MOVING AN OLDER TELEVISION TO A NEW PLACE IN YOUR HOME

- Many new television buyers move their older CRT televisions into a secondary room after the purchase of a flat-panel television. Special care should be made in the placement of older CRT televisions.
- **ALWAYS** place your older CRT television on furniture that is sturdy and appropriate for its size and weight.
- **NEVER** place your older CRT television on a dresser where children may be tempted to use the drawers to climb.
- **ALWAYS** make sure your older CRT television does not hang over the edge of your furniture.

Consumer Technology Association


Important safety instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



Note to the CATV system installer:
This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820 of the NEC, ANSI/NFPA 70 and Section 54 of the CEC, Part I that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

Example of antenna grounding as per NEC - National Electric Code



If an outside antenna or cable system is connected to the product, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the NEC, ANSI/NFPA 70 and Section 54 of CEC, Part I provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead in wire to an antenna-discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

Notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.
Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. reserves the right to change products at any time without being obliged to adjust earlier supplies accordingly.
The material in document is believed adequate for the intended use of the system. If the product or its individual modules or procedures are used for purposes other than those specified herein, confirmation of their validity and suitability must be obtained.
Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L.de C.V. warrants that the material itself does not infringe any United States patents. No further warranty is expressed or implied.
Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. cannot be held responsible neither for any errors in the content of document nor for any problems as a result of the content in document.
Errors reported to Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. Corporation will be adapted and published on the Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. support website as soon as possible.

Pixel characteristics

This LCD product has a high number of color pixels. Although it has effective pixels of 99.999 % or more, black dots or bright points of light (red, green or blue) may appear constantly on the screen. This is a structural property of the display (within common industry standards) and is not a malfunction.

Warranty

No components are user serviceable. Do not open or remove covers to the inside of the product. Repairs may only be done by service centers and official repair shops. Failure to do so shall void any warranty, stated or implied.
Any operation expressly prohibited in this document, any adjustments or assembly procedures not recommended or authorized in this document shall void the warranty.

The following FCC/ISED (IC) RSS applies to the wireless LAN adapter included in this product.

FCC/ISED (IC) – Wireless network adapter
FCC caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC / ISED(IC) RF Exposure Compliance
This equipment complies with FCC/ISED (IC) radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED (IC) radio frequency (RF) Exposure rules.
This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from your body.


This device complies with Part 15 of FCC Rules and ISED (IC) licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of this device.

5150-5250 MHz band is restricted to indoor operations only.

Compliance with FCC requirement 15.407(c) and ISED (IC) RSS-247 §6.4
Data transmission is always initiated by software, which is the passed down through the MAC, through the digital and analog baseband, and finally to the RF chip. Several special packets are initiated by the MAC. These are the only ways the digital baseband portion will turn on the RF transmitter, which it then turns off at the end of the packet. Therefore, the transmitter will be on only while one of the aforementioned packets is being transmitted. In other words, this device automatically discontinue transmission in case of either absence of information to transmit or operational failure.

Positioning the TV

- Large screen TVs are heavy. 2 people are required to carry and handle a large screen TV.
- Make sure to hold the upper and bottom frames of the unit firmly as illustrated.
- Install the unit in a horizontal and stable position.
- Do not install the unit in direct sunlight or in a place subject to dust or strong vibration.
- Depending on the environment, the temperature of this unit may increase slightly. This is not a malfunction.
- When installing this unit in a temperate environment, avoid a place with rapid temperature changes.
- This unit should not be used in a tropical environment as it has not been evaluated under such conditions.
- No objects should be placed directly on or under this unit, especially lighted candles or other flaming objects.
- Depending on your external devices, noise or disturbance of the picture and/or sound may be generated if the unit is placed too close to them. In this case, please ensure enough space between the external devices and the unit.
- Do not insert the AC power cord into the power socket outlet before all the connections are made.
- Ensure that you always have easy access to the AC power cord and outlet to disconnect the TV from the AC outlet.
- Before you move the TV, disconnect attached cables to prevent damage to connectors, especially the TV tuner.
- Be sure to unplug the AC power plug from the AC outlet before moving or carrying the unit.
- When moving the TV and then setting it down, please be careful not to pinch the AC power cord under the unit.



Only for Mexico

For use in Mexico, the operation of this unit is subject to the following two conditions:
(1) This unit or device may not cause harmful interference.
(2) This unit or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

Regulatory notices

WARNING: To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the furniture/ wall in accordance with the instructions.
Tipping, shaking, or rocking the unit may cause injury/death.


Stability Hazard

A television set may fall, causing serious personal injury or death.
Many injuries, particularly to children, can be avoided by making sure to take simple precautions such as:

- **Always use cabinets, stands or mounting instruction recommended by the manufacturer of the television set.**
- **Always use only furniture that can safely support the television set.**
- **Always ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.**
- **Always educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.**
- **Securing any cords and cables connected to the television set so they cannot be tripped over, pulled, or pinched.**
- **Never placing the television set on unstable place.**
- **Never placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.**
- **Never placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.**
- **Never placing anything such as toys or remotes that tempt children onto a TV or furniture where a TV is placed.**

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

In order to avoid interruption of ventilation, this unit should not be placed in built-in equipment such as a book cabinet, rack, etc., and the vents of this unit should not be covered with anything such as a tablecloth, curtain, newspaper, etc. Make sure that there is enough ventilation space(4"/10 cm or more) around this unit.
Press ⏻ to turn the unit on and go into standby mode. To completely turn off the unit, you must unplug the AC power plug from the AC power outlet.
Disconnect the AC power plug to shut the unit off when trouble is found or not in use.
The AC plug shall remain readily available.



Never use a gas duster on this TV.
The gas trapped inside of this unit may cause ignition and explosion.

Environmental care

The packaging of this product is intended to be recycled.
Contact your local authorities for information about how to recycle the packaging.
For product recycling information, please visit - **www.recycle.philips.com**

End of life directives
Philips pays a lot of attention to producing environment-friendly products in green focal areas.
Your new TV contains materials which can be recycled and reused. At the end of its life, specialized companies can dismantle the discarded TV to concentrate the reusable materials and to minimize the amount of discarded materials. Please ensure you dispose of your old TV according to local regulations.

⚠ Batteries usage

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
WARNING: Batteries (battery pack or battery installed) should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, Li-ion, etc.) batteries.

End of life directives
Philips pays a lot of attention to produce environmental-friendly products in green focal areas. Your new TV contains materials which can be recycled and reused. At the end of its life, specialized companies can dismantle the discarded TV to concentrate the reusable materials and to minimize the amount of materials to be disposed of. Please ensure you dispose of your old TV according to local regulations.

Portions of this software are copyright ©The FreeType Project (*www.freetype.org*).

The American Academy of Pediatrics discourages television viewing for children younger than two years of age.

Some features may require an always-on broadband internet connection, firmware update and / or a minimum bandwidth. Internet services vary by location.

Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. does not warrant access to the portal or to any of the services, content, software and advertising. Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. or third party content / service providers may, in its sole discretion, add or remove access to any specific services, content, software and advertising at any time. Although Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. will strive to provide a good selection of services, content or software, Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. does not warrant continued access to any specific services, and content or software.
Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. does not warrant screen mirroring compatibility with all source devices such as smartphones, tablets, laptops, etc. due to large variability in, hardwarefirmware, drivers, software and implementation of wireless casting applications on these source devices. Although Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. will strive to enhance compatibility and performance across a range of source devices, Electrónica Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. does not warrant compatibility with specific source devices.

Limited warranty

Limited warranty one (1) year

Product imported and marketed by:
Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V
Av. Jaime Balmes No.11, Torre A, Piso 1, int. B Col. Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, CDMX.C.P. 11510
Tel. (55) 1328 5220

Technical assistance:
Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V
Av. Jaime Balmes No.11, Torre A, Piso 1, int. B Col. Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, CDMX.C.P. 11510
Tel. (55) 1328 5220

Customer Information Center:
Mexico City (55) 5887 9736
Other Cities (800) 8391 989
Hours: Monday through Saturday
from 10:00 to 18:00
Email: serviciophilips@skyworthmex.com

Model _____Serial Number _____

The warranty period for this product begins on: DAY_____MONTH_____YEAR_____

For repair assistance, please go to the service center closest to your home (according to the attached list of authorized service centers) if you have any questions or concerns, please call our Customer Information Center, where we will gladly assist you in everything related to:

- Service for your Philips devices.
- Product information and Philips authorized service centers.
- Assistance with setup and use of your Philips brand product.
- Information where you can buy Philips parts, components, accessories and consumables.

In order to make the guarantee effective, no further requirements should be demanded than the presentation of the product and the corresponding policy, duly stamped by the establishment that sold it, or the invoice, receipt or voucher, which contains the specific data of the product object of the sale.

AUTHORIZED SERVICE CENTERS

CITY	AREA CODE	PHONE NUMBER	EMAIL
ACAPULCO, GRO	744	483 2030	serproa@yahoo.com.mx
AGUASCALIENTES, AGS	449	915 8100	jimsags@hotmail.com
CAMPECHE, CAMP	981	816 0471	serviciocanul@yahoo.com.mx
CANCUN, QROO	998	892 3263 884 6901	nitsuga.electronics@gmail.com
CDMX, ZONA ARAGON	55	5794 0634	philipservicio@hotmail.com
CDMX, ZONA NORTE	55 800	6726 1090 326 3491	atencionclientes@ecofix.tv elizabeth.dorantes@ecofix.tv
CDMX, ZONA ORIENTE	55	5544 1600	cselectromex@hotmail.com
CDMX, ZONA PONIENTE	55	5812 4412	sca.servicioty@gmail.com
CUERNAVACA, MOR	777	313 9092 313 0049	centrodeservicio_hertz2@hotmail.com
HERMOSILLO, SON	662	302 8561	electronicawongs3@hotmail.com
LEON, GTO	477	332 8363	sololil@hotmail.com
MADERO, TAMPS	833	215 3175 215 8441	gonzalo_18704@hotmail.com
MEXICALI, B.C.	686	561 9808 561 9818	bajaelectronics2@gmail.com
MONTERREY, N.L.	818	375 1617 400 5403	citlallymatamoros@prodigy.net.mx
OAXACA, OAX	287	875 0904	zener10@prodigy.net.mx
ORIZABA, VER	272	724 3853	orizaba_electronics@yahoo.com.mx
PACHUCA, HGO	771	153 3699	zarateelec@gmail.com
PLAYA DEL CARMEN, QROO	894	267 2727	servicioee@hotmail.com
PUEBLA, PUE	222	248 9774	centroelectronicopuebla@gmail.com
QUERETARO, QRO	442	216 1009	zenersaulphilips@yahoo.com.mx
SALTILLO, COAH	844	284 4065	electronicadigital_07@hotmail.com
TEPIC, NAY	311	214 5800	electronicashow@hotmail.com
TOLUCA, EDO.MEX	722	207 1126	radioytv@hotmail.com
TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	961	224 0630	supervisor1.rst@gmail.com
URUAPAN, MICH	452	524 3778 524 5909	centro_electronico_philips@yahoo.com.mx
VERACRUZ, VER	229	334 2672	jv6680304@gmail.com

To obtain a more detailed copy of this manual, please visit our website www.philips.com/support

WARRANTY

WARRANTY POLICY

THIS POLICY IS FREE
This device has been carefully designed and manufactured with the best materials under strict quality control, guaranteeing its proper functioning for the established time period for each device (see list at the bottom) from the time the customer receives the product.
This warranty includes the repair or free replacement of any part or component that eventually fails and the labor necessary for its repair, as well as transportation expenses reasonably incurred from our service center, which will be effective in any of our Authorized service centers in the country.
If your device requires our warranty service, go to the service center closest to your home, have any questions, please call our CUSTOMER INFORMATION CENTER toll free throughout the republic at (800) 8391 989 where we will gladly indicate the authorized service center closest to your home. Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. Through its authorized service centers, will repair and return your device to you within a period not exceeding 20 business days from the date of entry, printed on the service order of any of our authorized service centers.
The warranty policy covers any damage or damage possibly caused by the repair and / or transporting of the device inside our authorized service centers.
This policy will only be valid if it is filled out and sealed by the retailer, in case this policy is lost, you can make a warranty claim by presenting your purchase invoice.

THIS POLICY WILL NOT BE HONORED IN THE FOLLOWING CASES:
- When the product has been used in other conditions than normal.
- When the product has not been operated according to the instructions to use it .
- When the product has been altered or repaired by not authorized persons by the respective national manufacturer, importer, or responsible marketer.

WARRANTY PERIODS:
12 months - TVs with and without DVD digital video player, DVD digital video disc players, BLU-RAY digital video disc players, DVD digital video disc players, home theater systems, radio recorders with and without compact disc player,video projector (except lamp), mini audio systems,modular equipment,satellite reception antennas, telephones, cordless telephones, auto stereos, electronic tablets, iPod dock and wireless speakers (Bluetooth).
6 months- Radio clocks, A.M./F.M radios, rechargeable batteries and MP3 digital audio players (internet) 90 days - Accessories, remote controls, speakers, microphones, headphones and reconstructed devices of LCD TV, DVD, Blu-ray, Audio Bars and Home Theater Systems.

PHILIPS

License

Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. hereby offers to provide, upon request, a copy of the complete source code corresponding to the open source copyrighted code, on an "AS-IS" basis, used in this product for which such offer is requested by the respective licences. This offer is valid up to three years after the purchase of the product to anyone who receives this information. To obtain the source code, contact Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. You must write to Electronica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. OSS Request, Av. Jaime Balmes No.11, Torre A, Piso 1, int. B, Col. Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, CDMX, CP.11510.
Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. disclaims all warranties and representations with respect to such software and related source code, including quality, reliability, usability and accuracy, and also disclaims all express, implied, legal or otherwise, including without limitation, any implied warranties of title, non-infringement, merchantability or suitability for a particular purpose.
Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. is not obligated to make any correction to the source code or to the source code of the open source or to provide any support or assistance with respect to it.
Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. disclaims all liability arising from or related to the use of the software and / or source code.

TO OBTAIN ASSISTANCE...
Contact the customer care center at:
CD de Mexico (55) 5887 9736
Otras Ciudades (800) 8391 989

Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. Av. Jaime Balmes No.11, Torre A, Piso 1, int. B Col. Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, CDMX.C.P.11510

READ THIS INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USING YOUR APPLIANCE.

ES

ESPAÑOL

Instrucciones de seguridad

Conozca estos símbolos de **seguridad**

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO HAY PARTES A LAS QUE EL USUARIO PUEDA DAR SERVICIO EN EL INTERIOR. SOLICITE EL SERVICIO A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

La marca de precaución está ubicada en la parte trasera o debajo del gabinete.

El símbolo del rayo con punta de flecha, en el interior de un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" dentro de la caja del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para constituir un riesgo para las personas en caso de que éstas recibiesen una descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de instrucciones de uso y mantenimiento(servicio) en el material impreso que acompaña al aparato.

El símbolo de los aparatos eléctricos de CLASE II o doble aislamiento. Este aparato ha sido diseñado de tal forma que no requiere una conexión de seguridad a tierra.

ADVERTENCIA:
Para reducir el riesgo de incendios o de descarga eléctrica, este aparato no se debe exponer a la lluvia ni a la humedad, y no se le deben colocar encima objetos llenos de líquido como jarrones.

PRECAUCIÓN:
Para evitar descargas eléctricas, haga que la paleta ancha del enchufe coincida con la ranura ancha e introdúzcala hasta el fondo.

Para soporte más rápido, visítenos para soluciones de servicio en www.philips.com/support

SEGURIDAD DE LOS NIÑOS:

ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CORRECTA COLOCACIÓN DEL TELEVISOR A LA INDUSTRIA DE LOS ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO LE IMPORTA

- Los fabricantes, los minoristas y el resto de la industria de los artículos electrónicos de consumo han asumido el compromiso de lograr que el entretenimiento ene l hogar sea seguro y se pueda disfrutar.
- Cuando disfrute de su televisor, tenga en cuenta que todos los televisores -ya sean nuevos o viejos- deben estar colocados sobre un soporte adecuado o instalados según las recomendaciones del fabricante. Los televisores que se colocan en forma inadecuada sobre tocadores, bibliotecas, estantes, escritorios, parlantes, cajoneras, carros, etc. pueden caer y provocar lesiones.

SINTONICE LA SEGURIDAD

- **SIEMPRE** siga las recomendaciones del fabricante para instalar el televisor de manera segura.
- **SIEMPRE** lea y siga todas las instrucciones para el uso adecuado del televisor.
- **NUNCA** permita que los niños trepen o jueguen sobre el televisor o sobre el mueble en el que se encuentra ubicado el televisor.
- **NUNCA** coloque el televisor sobre un mueble que se pueda usar fácilmente como escalera; por ejemplo, una cajonera.
- **SIEMPRE** instale el televisor donde no se pueda empujar,ni sea posible tirar de él o volteарlo.
- **SIEMPRE** acomode los cables conectados al televisor de manera tal que nadie pueda tropezar con ellos ni tirar de ellos.

INSTALACIÓN DEL TELEVISOR EN LA PARED O EN EL CIELO RASO

- **SIEMPRE** comuníquese con su vendedor para consultarle acerca de un instalador profesional si tiene dudas con respecto a su capacidad de instalar el televisor de manera segura.
- **SIEMPRE** utilice un soporte recomendado por el fabricante de televisores que tenga una certificación de seguridad de un laboratorio independiente(como UL, CSA, ETL).
- **SIEMPRE** siga todas las instrucciones proporcionadas por los fabricantes del televisor y del soporte.
- **SIEMPRE** asegúrese de que la pared o el cielo raso sobre el que instala el televisor sea adecuado. Ciertos soportes no están diseñados para ser instalados en paredes o cielo rasos con travesaños de acero o construcciones con bloques de cemento prefabricados. Si no está seguro al respecto, comuníquese con un instalador profesional.
- Los televisores pueden ser pesados. Se requieren como mínimo dos personas para instalar unt elevisor en la pared o el cielo raso.

CÓMO REUBICAR UN TELEVISOR VIEJO EN EL HOGAR

- Muchas personas llevan sus viejos televisores CRT a una habitación secundaria de la casa cuando compran un televisor de pantalla plana. Se debe prestar especial atención a la ubicación de los viejos televisores CRT.
- **SIEMPRE** coloque su viejo televisor CRT sobre un mueble resistente que resulte adecuado para su tamaño y su peso.
- **NUNCA** coloque su viejo televisor CRT sobre un tocador en el que los niños puedan usar los cajones para trepar.
- **SIEMPRE** asegúrese de que su viejo televisor CRT no sobresalga por los bordes del mueble.


Consumer Technology Association

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie solo con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instálelo según las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas u otros aparatos que generen calor.
9. No anule la función de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos hojas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos hojas y una tercera clavija de tierra. Si el enchufe no entra en tu toma de corriente, consulta a un electricista para reemplazarla.
10. Proteja el cable de alimentación para evitar que se pise o se pellizque, especialmente en enchufes y puntos de salida del aparato.
11. Utilice solo accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilice únicamente con el carrito, soporte, trípode, base o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Si se utiliza un carrito, tenga cuidado al mover la combinación carrito/aparato para evitar lesiones por volcadura.
13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por largos períodos.
14. Remita todos los servicios a personal calificado. El servicio es necesario si el televisor ha sufrido daños, como cable de alimentación roto, derrame de líquidos, objetos caídos dentro del aparato, exposición a lluvia o humedad, funcionamiento anormal o caída.

Nota para el instalador del sistema CATV:
Este recordatorio tiene como objetivo llamar la atención del instalador del sistema CATV sobre el Artículo 820 del NEC (Código Eléctrico Nacional), ANSI/NFPA 70 y la Sección 54 del CEC, Parte I, que proporciona pautas para una conexión adecuada a tierra. En particular, especifica que el cable de tierra debe conectarse al sistema de puesta a tierra del edificio, lo más cerca posible del punto de entrada del cable.

Ejemplo de conexión a tierra de antena de acuerdo con NEC – National Electric Code (Código Eléctrico Nacional)



Si se conecta una antena exterior o sistema de cable al producto, asegúrate de que esté correctamente conectado a tierra para proteger contra sobretensiones y cargas estáticas acumuladas. Artículo 810 de NEC, ANSI/NFPA 70 y sección 54 de CEC Parte I, proporciona información con respecto a una correcta conexión a tierra del mástil y la estructura de soporte, conexión a tierra del cable conductor a una antena o unidad de descarga, tamaño de conductores a tierra, ubicación de la unidad de antena de descarga, conexión de electrodos a tierra, y requerimientos para electrodos a tierra.

AVISO

Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V.o de sus respectivos propietarios. Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de cambiar productos en cualquier momento sin estar obligadaa ajustar suministros anteriores de acuerdo con dicho cambio. Se cree que el material de documento es adecuado para el uso pretendido del sistema.
Si el producto o sus módulos o procedimientos individuales se usan para fines distintos de los especificados en documento, se debe obtener la confirmación de su validez y adecuación.
Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. garantiza que el material mismo no infringe ninguna patente de los Estados Unidos. No se ofrece ninguna garantía adicional expresa ni implícita. Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. responsable de ningún error en el contenido del documento ni de los problemas que pudieran surgir como resultado del contenido del documento. Los errores de los que se informe a Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. se adaptarán y publicarán en el sitio web de soporte de Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. lo antes posible.

Características de píxeles
Este producto LCD tiene un alto númerode píxeles de colores. Aunque tiene píxeles efectivos de 99,999% o más, pueden aparecer constantemente en la pantalla puntos negros o puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules). Ésta es una propiedad estructural de la pantalla (dentro de estándares comunes de la industria), no una falla.

Garantía
El usuario no puede realizar el servicio de ninguno de los componentes. No abra el producto ni retire las cubiertas que cubren su interior. Las reparaciones sólo podrán llevarlas a cabo los centros de servicio y establecimientos de reparación oficiales. De lo contrario, se anulará la garantía, ya sea expresa o implícita.
Cualquier operación expresamente prohibida en el documento, cualquier ajuste o procedimientos de ensamble no recomendados o autorizados en el documento anulará la garantía.

La siguiente FCC/ISED (IC) RSS se aplica al adaptador LAN inalámbrico incluido en este producto.

FCC/ISED (IC) – Adaptador de red inalámbrica


Precaución FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.
Este transmisor no debe estar ubicado ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Cumplimiento de exposición a RF FCC/ISED (IC)
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por FCC/ISED (IC) para un entorno no controlado y cumple con las directrices de exposición a radiofrecuencia (RF) de la FCC y con la norma RSS-102 de las reglas de exposición a radiofrecuencia (RF) de ISED (IC).
Este equipo debe instalarse y utilizarse manteniendo el radiador a una distancia de al menos 20 cm de su cuerpo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC y las RSS exentas de licencia de ISED (IC). La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no causen interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

La banda 5150 - 5250 MHz, está limitada a su funcionamiento únicamente en interiores.
Cumplimiento con el requisito 15.407(c) de la FCC y el ISED (IC) RSS-247 §6.4
La transmisión de datos siempre se inicia mediante software, que se transmite a través de la MAC, a través de la banda base digital y analógica, y finalmente al chip de RF. La MAC inicia varios paquetes especiales. Estas son las únicas formas en que la parte de banda base digital activará el transmisor de RF, que luego se apagará al final del paquete. Por lo tanto, el transmisor solo estará encendido mientras se transmita uno de los paquetes mencionados anteriormente. En otras palabras, este dispositivo interrumpe automáticamente la transmisión en caso de ausencia de información para transmitir o de fallo operativo.

Ubicación del TV



- Las TV de pantalla grande son pesadas. Es necesario que 2 personas las levanten y manipulen.
- Asegúrese de sostener los marcos superior e inferior de la unidad firmemente como se ilustra.
- Instale la unidad en una posición horizontal y estable.
- No instale la unidad bajo la luz directa del sol o en un lugar expuesto al polvo o a fuertes vibraciones.
- Dependiendo del medio ambiente, la temperatura de esta unidad puede aumentar un poco, pero esto no indica ningún fallo de funcionamiento.
- Cuando instale esta unidad en un ambiente templado, evite un lugar con cambios rápidos detemperatura.
- Esta unidad no se debe usar en una ambiente tropical ya que no se evaluó bajo tales condiciones.
- No se deben colocar objetos directamente sobre o debajo de esta unidad, en especial velas encendidas u otros objetos con flama.
- Dependiendo de los dispositivos externos, es posible que se produzcan ruidos y alteraciones en la imagen y/o sonido si la unidad se coloca demasiado cercade ellos. En este caso, deje un espacio considerable entre los dispositivos externos y la unidad.
- No inserte el cable de alimentación de ca en la toma de corriente sin haber antes realizado todas las conexiones.
- Asegúrese de tener siempre fácil acceso al cable de alimentación y tomacorriente clavija para desconectar la TV del tomacorriente ca.
- Antes de mover la TV, desconecte los cables conectados para evitar daño a los conectores, en especial al sintonizador de TV.
- Desenchufe el enchufe de alimentación de ca de la toma de ca antes de transportar la unidad.
- Cuando mueva la TV y la baje, tenga cuidado de no atrapar el cable de alimentación ca debajo de la unidad.

Solo para Mexico
Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Es posible que este equipo o dispositivono causen interferencia perjudicial.
(2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Avisos reglamentarios


ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, este aparato se debe asegurar al mueble / pared de acuerdo con las instrucciones.
Inclinar, agitar, o balancear la unidad puede causar lesiones / muerte.

Peligros de estabilidad
Un aparato de televisión se puede caer y provocar lesiones personales graves o incluso la muerte. Muchas de las lesiones, especialmente en niños, se pueden evitar si toma precauciones sencillas, por ejemplo:

- **Siempre utilice gabinetes, soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del aparato de televisión.**
- **Siempre utilice muebles que puedan sostener el aparato de televisión de manera segura.**
- Siempre evite que el televisor sobresalga del borde del mueble de soporte.
- Siempre eduque a los niños acerca de los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el aparato de televisión o sus controles.
- Asegure todos los cables y cordones conectados al televisor para que no puedan ser tropezados, tirados o pellizcados.
- Nunca coloque un aparato de televisión en una ubicación inestable.
- Nunca coloque un aparato de televisión en un mueble alto (por ejemplo, armarios o estanterías) sin fijar el mueble y el aparato de televisión a un soporte adecuado.
- Nunca coloque un aparato de televisión sobre un paño u otros materiales que puedan estar ubicados entre el aparato de televisión y el mueble de soporte.
- Nunca coloque objetos que puedan tentar a los niños para que suban, tales como juguetes y controles remotos, a la parte superior de la televisión o al mueble en que está ubicada la televisión.

Si el aparato de televisión existente se va a conservar y reubicar, se deben aplicar las mismas consideraciones que se indicaron anteriormente.

Para evitar la interrupción de la ventilación, esta unidad no debe colocarse en muebles empotrados, como un armario para libros, una estantería, etc., y las rejillas de ventilación de esta unidad no deben cubrirse con ningún objeto como manteles, cortinas, periódicos, etc. Asegúrese de que haya suficiente espacio de ventilación (4 pulgadas / 10 cm o más) alrededor de esta unidad.
Presione ⏻ para encenderla unidad y entrar a modo de espera.
Para apagar la unidad por completo, debe desconectar el cable de alimentación de ca del tomacorriente de ca.
Desconecte el enchufe de ca para apagar la unidad cuando se encuentre un problema o cuando no esté en uso. El enchufe ca deberá permanecer disponible.



Nunca utilice gas comprimido en el televisor.
El gas atrapado en el interior de la unidad puede inflamarse y explotar.

Cuidado ambiental

El empaque de este producto se debe reciclar.
Comuníquese con sus autoridades locales para obtener información acerca de cómo reciclar el empaque.
Para información sobre el reciclaje del producto, visite
www.recycle.philips.com

Propósito de directivas de vida
Philips presta mucha atención a la producción de productos respetuosos con el medio ambiente en áreas verdes prioritarias.
Su nuevo televisor contiene materiales que pueden reciclarse y reutilizarse. Al final de su vida útil, empresas especializadas pueden desmontar el televisor desechado para recuperar los materiales reutilizables y minimizar la cantidad de residuos. Por favor, asegúrese de desechar su televisor antiguo conforme a la normativa local.

⚠ Uso de baterías

AVISO: Si la batería se sustituye incorrectamente existe el riesgo de que se produzca una explosión. Sustitúyala siempre por otra de tipo equivalente.

ADVERTENCIA: Las baterías (paquete de baterias o batería instaladas) no deben exponerse a calor excesivo como la luz del sol, el fuego o similares.

- No mezcle baterías viejas con nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estandar(carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, ion Li, etc).

Eliminación de baterías usadas
Las baterías incluidas no contienen los metales pesados mercurio y cadmio, sin embargo, en ciertas localidades, no se permite desechar las baterías con el desperdicio doméstico. Por favor asegúrese de desechar las baterías de acuerdo con las regulaciones locales.

Partes de este software están protegidos por copyright ©The FreeType Project (*www.freetype.org*).

La Academia Americana de Pediatría desaconseja que niños menores de dos años vean la televisión.

Algunas características pueden requerir una conexión de Internet de banda ancha encendida todo el tiempo, actualización de firmware y/o un ancho de banda mínimo. Los servicios de Internet varían por ubicación.

Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. no garantiza acceso al portal o cualquiera de los servicios, contenido, software y publicidad. Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. o proveedores de contenido / servicios de terceros pueden, a su sola discreción, agregar o retirar acceso a cualquier servicio, contenido, software y publicidad específicos en cualquier momento. Aunque Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. intentará proporcionar una buena selección de servicios, contenido o software, Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V.no garantizan el acceso continuo a cualquier servicio, contenido o software específico.

Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. no garantiza compatibilidad con screencasting inalámbrico con todas las fuentes como celulares inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles, etc. por gran variabilidad en hardware, firmware, controladores, software, e implementación de aplicaciones inalámbricas de estos dispositivos de fuente. Aunque Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. se esforzará por mejorar la compatibilidad y el rendimiento en una amplia gama de dispositivos de origen, Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. no garantiza compatibilidad con dispositivos de fuente específicos.

Garantía limitada

LIGARANTÍA LIMITADA UN(1) AÑO

Producto importado y comercializado por:
Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V
Av. Jaime Balmes No.11, Torre A, Piso 1, int. B
Col. Polanco I Sección, Miguel Hidalgo,
CDMX.C.P. 11510
Tel. (55) 1328 5220

Asistencia técnica:
Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V
Av. Jaime Balmes No.11, Torre A, Piso 1, int. B
Col. Polanco I Sección, Miguel Hidalgo,
CDMX.C.P. 11510
Tel. (55) 1328 5220

Centro de información al Cliente
Cd de Mexico (55) 5887 9736
Otras Ciudades (800) 8391 989
Horario: Lunes a Sábado de 10:00 Hrs a 18:00 Hrs
Email: serviciophilips@skyworthmex.com

Modelo_____ No. de Serie_____

La presente garantia contará a partir de: DIA_____ MES_____ AÑO_____

En caso que su producto presente alguna falla, acuda al centro de servicio mas cercano a su domicilio (segun listado de talleres anexo) y en caso de tener alguna duda ó pregunta, por favor llame a nuestro Centro de información al Cliente, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado a:

- Servicio de sus aparatos Philips.
- Información de productos y talleres autorizados Philips.
- Asesoría en el manejoe instalación de su producto Philips.
- Información en donde puede adquirir partes, componentes accesorios y accesorios Philips.

Para hacer efectiva la garantía no debe exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

CIUDAD	LADA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
ACAPULCO, GRO	744	483 2030	serproa@yahoo.com.mx
AGUASCALIENTES, AGS	449	915 8100	jimsags@hotmail.com
CAMPECHE, CAMP	981	816 0471	serviciocanul@yahoo.com.mx
CANCUN, QROO	998	892 3263 884 6901	nitsuga.electronics@gmail.com
CDMX, ZONA ARAGON	55	5794 0634	philipservicio@hotmail.com
CDMX, ZONA NORTE	55 800	6726 1090 326 3491	atencion.clientes@ecofix.tv elizabeth.dorantes@ecofix.tv
CDMX, ZONA ORIENTE	55	5544 1600	cselectromex@hotmail.com
CDMX, ZONA PONIENTE	55	5812 4412	sca.servicioty@gmail.com
CUERNAVACA, MOR	777	313 9092 313 0049	centrodeservicio_hertz2@hotmail.com
HERMOSILLO, SON	662	302 8561	electronicawongs3@hotmail.com
LEON, GTO	477	332 8363	solo3ill@hotmail.com
MADERO, TAMPS	833	215 3175 215 8441	gonzalo_18704@hotmail.com
MEXICALI, B.C.	686	561 9808 561 9818	bajaelectronics2@gmail.com
MONTERREY, N.L.	818	375 1617 400 5403	citlalymatamoros@prodigy.net.mx
OAXACA, OAX	287	875 0904	zener10@prodigy.net.mx
ORIZABA, VER	272	724 3853	orizaba_electronics@yahoo.com.mx
PACHUCA, HGO	771	153 3699	zaratetec@gmail.com
PLAYA DEL CARMEN, QROO	894	267 2727	servicioee@hotmail.com
PUEBLA, PUE	222	248 9774	centroelectronicopuebla@gmail.com
QUERETARO, QRO	442	216 1009	zenersaulphilips@yahoo.com.mx
SALTILLO, COAH	844	284 4065	electronicadigital_07@hotmail.com
TEPIC, NAY.	311	214 5800	electronicashow@hotmail.com
TOLUCA, EDO.MEX	722	207 1126	radioytv@hotmail.com
TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	961	224 0630	supervisor1,rst@gmail.com
URUAPAN, MICH	452	524 3778 524 5909	centro_electronico_philips@yahoo.com.mx
VERACRUZ, VER	229	334 2672	jvl680304@gmail.com

Para obtener una copia electrónica más detallada de este manual, visite: ***www.philips.com/support***

Garantía

POLIZA DE GARANTIA

ESTA PÓLIZA ES GRATUITA
Este aparato hasido cuidadosamente diseñado y se ha fabricado con los mejores materiales bajo un estricto control de calidad, garantizando su buen funcionamiento por los periodos establecidos según el aparato (ver lista en la parte inferior) **a partir de la entrega del aparato al consumidor .**
Esta póliza incluye la reparación o reposición gratuita de cualquier parte o componente que eventualmente fallase y la mano de obra necesaria para su reparación, así como los gastos de transportación razonablemente erogados dentro de nuestro centro de servicio, misma que se hará efectiva en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados en el país.
Si tu aparato llegase a requerir de nuestro servicio de garantía, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio, de tener alguna duda por favor llame a nuestro **CENTRO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE LADA** sin costo en toda la republica al **(800) 8391 989** en donde con gusto le indicaremos el centro de servicio autorizado más cercano a su domicilio. Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. a través de sus centros de servicio **autorizados reparará y devolverá a usted su aparato en un plazo no mayor a 20 días hábiles** contados a partir de la fecha de ingreso, impresa en la orden de servicio de cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados. **La garantía de esta póliza cubre cualquier desperfecto o daño eventualmente ocasionado por los trabajos de reparación y/o traslado del aparato en el interior de nuestros centros de servicio autorizados. Esta póliza sólo tendrá validez, si está debidamente requisitada, sellada por la casa vendedora,** en caso de extravío de esta póliza, podrá hacer efectiva su garantía con la presentación de su factura de compra.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales .
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

PERIODOS DE GARANTÍA
12 meses. - Televisores con y sin reproductor de video digital DVD, reproductores de discos de video digital DVD, reproductores de disco de video digital BLU-RAY, grabadores reproductores de discos de video digital DVD, sistemas de cine en casa, radiograbadoras cony sin reproductor de disco compacto, video proyector (excepto la lámpara), mini sistemas de audio, equiposmodulares,antenas de recepción de satélite, teléfonos, teléfonos inalámbricos, auto estéreos, tabletas electrónicas, Base para iPod y bocinas inalámbricas (Bluetooth).
6 meses. - Radio relojes, radios A.M./F.M, batería recargables y reproductores de audio digital MP3 (internet).
90 días. - Accesorios, controles remotos, bocinas, micrófonos, audífonos y aparatos reconstruidos de LCD TV, DVD, Blu-ray, Barras de audio y Sistemas de Teatro en casa.

PHILIPS

Licencia

Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. Av. por la presente se ofrece a entregar, previa solicitud, una copia del código fuente completo correspondiente al código abierto con derechos de autor código, en una base "AS IS", utilizada en este producto para el cual tal oferta es solicitada por las licencias respectivas.
Esta oferta es válida hasta tres años después de la compra del producto a cualquier persona que reciba esta información. Para obtener el código fuente, póngase en contacto con Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. Debe escribir a Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. OSS Request, Av. Jaime Balmes No.11, Torre A, Piso 1, int. B Col. Polanco | Sección, Miguel Hidalgo, CDMX,C.P.11510.
Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. renuncia a todas las garantías y representaciones con respecto a tales software y código fuente relacionado, incluyendo calidad, confiabilidad, usabilidad y precisión, y además renuncia a todo lo expreso, implícito, legal o de otro tipo, incluyendo sin limitación, cualquier garantía implícita de título, no infracción, comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.
Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. no estará obligado a hacer ninguna corrección al código fuente o al código fuente de código abierto ni a proporcionar ningún tipo de apoyo o asistencia con respecto a él.
Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. renuncia a toda responsabilidad derivada o relacionada con el uso de este software y / o código fuente.

PARA OBTENER AYUDA...
Comuníquese con el centro de atención al cliente al:
CD de Mexico (55) 5887 9736
Otras Ciudades (800) 8391 989

Electrónica de Consumo Skyworth S. de R.L. de C.V. Av. Jaime Balmes No.11, Torre A, Piso 1, int. B Col. Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, CDMX.C.P.11510

LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR SU APARATO