

PHILIPS

Shaver

XP9406

Prestige Ultra





5



5



6



7



8



9



10



11




12



13



14



如何定制个性化屏幕图片



首次开机，显示软件下载二维码



第1步：下载男士理容APP，
通过蓝牙连接剃须刀


开始使用












第2步：进入剃须刀设置 – 欢迎问候语 – 定制显示屏图片，上传图片并输入文字





第3步：查看预览，确认效果后点击“发送至剃须刀”，完成定制









您定制的专属画面，会在唤醒剃须刀或摇晃剃须刀时显示。







































© 2026 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
保留所有权利
3000.179.6132.2 (18/09/2026)