Philips Pure Essentials Collection
Support à accessoires pour robot de cuisine

Noire

HR3915

Relie un robot de cuisine à ses accessoires

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Un robot de cuisine Philips est équipé de différents accessoires et pièces détachées. Ce support à accessoires permet de les fixer facilement au robot de cuisine.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Rénovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

PHILIPS

Support à accessoires pour robot de cuisine
Noire

HR3915/01

Caractéristiques

Pièce remplaçable
- Adapté aux types de produits: HR7774/90

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange
De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Date de publication
2016-05-18

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com