Philips
Coprilama del robot da cucina

HR3946

Consente di conservare i dischi del tuo robot da cucina

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

Questo coprilama consente di conservare i dischi del robot da cucina Philips. Puoi utilizzare i dischi per sminuzzare a pezzi medi o affettare frutta, verdura, formaggi e altri ingredienti.

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS

Specifiche

Parte sostituibile
• Adatto per i modelli: HR7600/10, HR7605/10

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti
Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Data di rilascio
2016-05-10

Versione: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com