PHILIPS

Porte-accessoires pour robot de cuisine

Plastique

CRP560

Relie un robot de cuisine à ses accessoires

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Un robot de cuisine est équipé de différents accessoires et pièces de rechange. Ce support pour accessoire permet de les fixer tous à votre appareil.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées
De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable
Adapté aux types de produits: HR7730/80, HR7735/80, HR7740/80, HR7745/80

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication
2019-01-21
Version: 2.0.1

www.philips.com