PHILIPS

Recipiente para agua

Comprueba el estado antes de pedirlo

Placa de características inferior

Esta pieza es adecuada solo para

/A

CRP131/01

Para almacenar el agua de la cafetera SENSEO®

Consulta las especificaciones para ver productos compatibles

Un recipiente para el agua debe limpiarse constantemente. Si ese es el caso, te alegrará no perderte la hora del café y disponer de un depósito adicional para tu cafetera SENSEO®. El depósito contiene 1,2 litros, para ocho tazas de café.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Se ajusta a los tipos de producto:

HD7825/10, HD7825/11, HD7825/20, HD7825/21, HD7825/40, HD7825/41, HD7825/50,
HD7825/51, HD7825/80, HD7825/81, HD7828/10, HD7828/11, HD7835/10, HD7835/11

Apto para los modelos de producto:

HD7825/03, HD7825/05, HD7825/16, HD7825/19, HD7825/43, HD7825/44, HD7825/49, HD7825/74, HD7825/75, HD7825/79, HD7825/83, HD7825/90, HD7825/91, HD7828/14, HD7828/18, HD7828/80, HD7828/81, HD7825/45

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

Fecha de emisión
2019-03-10
Versión: 5.0.1