PHILIPS

Socle complet

Gris perle

CRP206

Mixer en mode mains libres

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Cuisiner des plats fins à la maison n'a jamais été aussi simple. Le mixeur avec socle et bol rotatif réalise d'excellentes préparations en quelques minutes !

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées
De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable
Adaptée aux types de produits :: HR1565/50

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication
2019-01-21
Version: 2.0.1