PHILIPS

Reinigungsstift für Bügelsohlen

GC012



Reinigungsstift für Bügelsohlen

Löst Verfärbungen von Ihrer Bügelsohle

Mit dem Reinigungsstift für Bügelsohlen können Sie ganz einfach Verfärbungen von der Bügelsohle Ihres Bügeleisens entfernen, sodass es beinahe wie neu aussieht. Führen Sie den Stift über die verfärbte Stelle auf der angewärmten Bügelsohle, und reiben Sie sie mit einem Tuch ab.

Bedienungsfreundlich

- Löst Verfärbungen schnell und einfach von Ihrer Bügelsohle
- Geeignet für alle Arten von Bügelsohlen

Besonderheiten

Löst Verfärbungen schnell und einfach

Löst Verfärbungen schnell und einfach von Ihrer Bügelsohle

Geeignet für alle Arten von Bügelsohlen



Geeignet für alle Arten von Bügelsohlen

Daten

Gewicht und Abmessungen

F-Box-Maße: 120 x 194 mm

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

Ausstellungsdatum
2019-03-14
Version: 4.0.1

EAN: 87 10103 519317

www.philips.com