PHILIPS

Krümelschublade für Toaster

Gleichfarbig

CRP179

Sammelt die Krümel in Ihrem Toaster

Kompatibilität prüfen

Diese Krümelschublade sammelt die Reste in Ihrem Toaster. Sie lässt sich einfach herausnehmen und ist dadurch leicht zu reinigen.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen
Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil
Funktioniert mit den Produkttypen::
HD2586/20, HD2587/20, HD2589/20

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

Ausstellungsdatum
2019-03-28
Version: 2.0.1