Philips Viva Collection
電熱水煲

1.0 公升 2400 瓦
以杯為單位水位顯示
銀色 黑色
易揭壺蓋

HD4676/20

只煲滾您所需的分量

這款電熱水煲節省高達 66% 的電力

這款設計時尚的 Philips 電熱水煲具備獨有的 「以杯為單位的水位顯示」功能，讓您只煲您所需的份量。可輕易地節省高達 66% 的電力，從而減少對環境所造成的影響

快速煲水，易於清洗
- 平面發熱線底盤可快速煲水及容易清潔
- 雙重抗鈣化防水垢過濾網為您提供清純的飲用水

煲滾您所需的分量
- 以杯為單位的水位顯示，只煲滾您所需要的份量

安全使用
- 多重安全設計

輕易體驗
- 兩側均有清晰水位顯示
- 當電熱水煲啟動，指示燈會亮著
- 易揭壺蓋角度特大，容易注水和清洗
- 電線捲座，收藏方便
- 當水煲滾時，會有水滾鈴聲提示
- 無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置

PHILIPS

電熱水煲
1.0 公升 2400 瓦 以杯為單位水位顯示 , 銀色 黑色 , 易揭壺蓋

HD4676/20

產品特點

以杯為單位的水位顯示

讓消費者煲滾所需要的份量，可節省 66% 能源和水，支持環境保護。

易揭壺蓋

易揭壺蓋角度特大，容易注水和清洗，還可避免接觸到蒸氣。

平面發熱線底盤

Philips 電熱水煲的不鏽鋼平面發熱底盤，煲水速度快、清理容易。

防鈣化過濾網

雙重抗鈣化防水垢過濾網為您提供清純的飲用水及更清潔的電熱水煲。

當水煲滾時，會有水滾鈴聲提示

水滾時發出鈴聲提示。

多重安全設計

多重安全設計避免煲乾水情況，完成後會自動關閉。

無線 360° 旋轉底座

無線 360° 旋轉底座，方便提起和放置。

操作指示燈

設置紅燈開 / 關掣，清楚提示電熱水煲正在操作。

清晰水位顯示

Philips 電熱水煲兩側均有清晰水位顯示，不論是慣用左手或右手都可輕鬆使用。

電線回捲裝置

電線可捲在底座下，令電熱水煲容易藏於廚房內。

電熱水煲
1.0 公升 2400 瓦 以杯為單位水位顯示 , 銀色 黑色 , 易揭壺蓋

HD4676/20

規格

一般規格
- 無線 : 是
- 容量 : 1.0 L
- 電線儲藏格 : 是
- 電源 : 2400 W
- 360° 旋轉底座 : 是
- 電線長度 : 0.75 m
- 材料 : 發熱線底盤：不鏽鋼 , 外殼：聚丙烯 / ABS, 開關及工具夾：聚丙烯
- 電壓 : 220-240 V
- 顏色 : 銀色 / 黑色
- 自動斷電裝置 : 是
- 頻率 : 50-60 Hz
- 揭蓋幅度特大 : 是
- 防滑腳墊 : 是
- 人體工學設計手柄 : 是
- 煲乾水防過熱設計 : 是
- 簡易注水口 : 是
- 平面發熱線底盤 : 是
- 蓋子與注水口 : 是

尺寸
- 產品尺寸（寬 x 深 x 高）: 16.2x21.6x21.9 cm
- 包裝尺寸（寬 x 深 x 高）: 22x18.1x27.5 cm

服務
- 全球 2 年保養 : 是

出版日期 2021-09-05

版本 : 1.0.1

EAN: 08 71010 35234 75

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com