Philips Viva Collection
Чайник

1 л, 2400 Вт
с индикатором уровня воды по чашкам
Белый/сиреневый
Откидная крышка

HD4676/40

Кипятите только необходимое количество воды

Этот чайник позволяет экономить до 66 % энергии

Уникальный индикатор по чашкам позволяет вскипятить в этом стильном чайнике Philips HD4676/40 ровно столько воды, сколько Вам нужно, что поможет сэкономить до 66 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую среду.

Быстрое кипячение, простая чистка
- Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки
- Двойной фильтр от накипи для чистой воды

Boil what you need
- Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

Безопасность использования
- Комплексная система безопасности

Простота использования
- Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника
- Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен
- Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение
- Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника
- Звуковой сигнал извещает о закипании воды
- Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

PHILIPS

Чайник
1 л, 2400 Вт с индикатором уровня воды по чашкам, Белый/сиреневый, Откидная крышка

HD4676/40

Основные особенности

Индикатор воды по чашкам

Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, Вы экономите до 66 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.

Плоский нагревательный элемент

Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали этого чайника Philips обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.

Фильтр от накипи

Двойной фильтр от накипи для чистой воды и чистого чайника.

Звуковой сигнал извещает о закипании воды

При закипании воды раздается звуковой сигнал

Беспроводная подставка с поворотом 360°

Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

Комплексная система безопасности

Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

Приспособление для хранения шнура

Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

Подсветка при включении

Элегантная подсветка кнопки включения/выключения уведомляет о процессе нагрева воды.

Индикаторы уровня воды

Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

Чайник
1 л, 2400 Вт с индикатором уровня воды по чашкам, Белый/сиреневый, Откидная крышка

HD4676/40

Характеристики

Характеристики дизайна
- Материалы: Нагревательный элемент: нержавеющая сталь, Корпус: полипропилен/ ABS, Кнопка включения и ручка: полипропилен
- Цвет: Белый и лиловый

Размеры
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 16,2x21,6x21,9 см
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 22x18,1x27,5 см

Технические характеристики
- Напряжение: 220–240 В
- Мощность: 2400 Вт
- Длина шнура: 0,75 м
- Емкость: 1,0 л
- Частота: 50–60 Гц

Общие характеристики
- Подставка с поворотом на 360 градусов
- Отделение для хранения шнура
- Беспроводная работа
- Широко открывающаяся крышка
- Нескользящие ножки
- Автоматическое отключение
- Эргономичный дизайн
- Защита от выкипания
- Удобное наполнение через носик
- Плоский нагревательный элемент
- Наполнение через носик или крышку

Обслуживание
- Гарантия 2 года

Дата выпуска 2023-10-26

Версия: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com