Philips
Saftkanne

CP0447

Zum Austausch der derzeit verwendeten Saftkanne

Sie benötigen die Saftkanne für Ihre Zutaten

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt mit Philips Original-Ersatzteilen.

PHILIPS

Daten

Ersatzteil

- Funktioniert mit folgenden Produkten: HR1915/xx, HR1916/xx, HR1918/xx, HR1919/xx, HR1920/xx, HR1921/xx, HR1922/xx, HR1925/xx

Besonderheiten

Leicht auszutauschen

Nach einiger Zeit kann Ihr Gerät Ersatzteile benötigen. Dies war noch nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität und einem Austausch mit Original-Ersatzteilen.

Ausstellungsdatum
2021-10-18

Version: 4.4.1

EAN: 08 71010 38086 88

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com