SENSEO® Twist Kaffeepadmaschine

- Höhe der Abtropfschale verstellbar
- Mystic Purple und Dunkelblau
- Funktion zur Kaffeestärkewahl

HD7870/40

Bereiten Sie Ihren SENSEO® Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack zu

Wählen Sie Ihre Kaffeestärke mit intuitiver Bedienung

Bringen Sie Stil in Ihre Küche mit der SENSEO® Twist Kaffeepadmaschine. Wählen Sie einfach zwischen zwei Rezepten: milder, normaler oder kleiner, starker Kaffee. Die intuitive Bedienung und der anpassbare Auslauf bieten Ihnen zudem großartigen Kaffeegenuss.

Immer eine köstliche Tasse Kaffee

- Leckere Crema für Ihren Kaffee als Beweis für die SENSEO® Qualität
- Mehr als >10.000 Mal geprüft, um gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen

Schnelle und einfache Bedienung

- Die einzigartige Kaffeepadmaschine, die zwei Tassen gleichzeitig zubereitet
- Automatische Abschaltung nach 15 Min., um Energie zu sparen
- Höhenverst. Kaffeeauslauf für Ihre Lieblingstasse
- Die Entkalkungsleuchte erinnert Sie daran, wann das Gerät entkalkt werden muss
- Mit der Direktstart-Funktion bereiten Sie Ihren Kaffee während des Aufheizens zu
- Intuitive Bedienelemente für eine intelligente Benutzerführung

Kaffeevielfalt für Ihren SENSEO® Moment

- Wählen Sie zwischen 2 Rezepten: kleiner, starker oder milder, normaler Kaffee
- Große Auswahl an SENSEO® Kaffeespezialitäten und Geschmacksrichtungen

SENSEO NO.1 SENSEO - Europe's No.1 Coffee Machine Brand*

* Based on retail sales volumes

Senseo | PHILIPS

Besonderheiten

Funktion zur Kaffeestärkewahl

Bereiten Sie Ihren Lieblingskaffee mit der von Ihnen bevorzugten Kaffeestärke und Geschmacksintensität zu. Mit der Funktion zur Kaffeestärkeeinstellung auf Ihrer SENSEO® können Sie zwischen einem kleinen, starken und einem milden, normalen Kaffee wählen.

Leckere Crema für Ihren Kaffee

Die feine SENSEO® Kaffeeauswahl und das einzigartige SENSEO® Brühsystem garantieren eine leckere Crema bei jedem Kaffee – der Beweis für besten Geschmack und erstklassige Qualität.

Entkalkungsanzeige

Die SENSEO® Kaffeemaschine erinnert Sie an das Entkalken. Entkalken Sie mit dem SENSEO® Entkalker alle 3 Monate, um Ihr Gerät frei von Kalkablagerungen zu halten und somit zu gewährleisten, dass jede Tasse maximal gefüllt wird, der Kaffee die perfekte Temperatur hat und die Haltbarkeit der Maschine optimiert wird. Verwenden Sie keinen Essig, da dieser Schäden an der SENSEO® Kaffeemaschine verursachen und den Geschmack beeinträchtigen kann.

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf

Sie können den Kaffeeauslauf der SENSEO® Kaffeepadmaschine nach oben oder nach unten schieben, sodass Sie jede Ihrer Lieblingstassen verwenden können.

Intuitive Bedienelemente

Die einzigartigen Bedienelemente mit intelligenter Benutzerführung ermöglichen eine moderne und intuitive Bedienung der Philips SENSEO® Kaffeepadmaschine. Die LED-Anzeigen führen Sie durch die verschiedenen Funktionen Ihrer Kaffeemaschine und machen Ihr Kaffeeerlebnis noch komfortabler.

Große Auswahl an Spezialitäten und Geschmacksrichtungen

SENSEO® bietet Ihnen eine große Auswahl an Kaffeespezialitäten und Geschmacksrichtungen, jede mit ihrem ausgeprägten Aroma für Ihre persönlichen Vorlieben.

1 oder 2 Tassen gleichzeitig

Bereiten Sie eine oder zwei Tassen SENSEO® Kaffee in weniger als einer Minute zu.

Automatische Abschaltung

Ihre SENSEO® Kaffeepadmaschine schaltet sich nach 15 Minuten automatisch ab und spart so Energie.

Direktstart

Wenn Sie die Taste für 1 oder 2 Tassen drücken, während das Gerät aufheizt, beginnt SENSEO® automatisch mit der Zubereitung Ihres köstlichen SENSEO® Kaffees.

Kaffeepadmaschine
Höhe der Abtropfschale verstellbar Mystic Purple und Dunkelblau, Funktion zur Kaffeestärkewahl

HD7870/40

Daten

Ursprungsland
- Hergestellt in: Polen

Technische Daten
- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Kabellänge: 0,8 m
- Frequenz: 50 Hz
- Brühzeit einer Tasse: 30 Sek.
- Kapazität Wasserbehälter: 1 L
- Pumpendruck: 1 Bar
- Max. Höhe der Tasse: 150 mm
- Durchlauferhitzer: 1
- Brühzeit von 2 Tassen: < 60 Sek.

Design
- Farbe: Mystic Purple und Dunkelblau

Gewicht und Abmessungen
- Abmessungen der Verpackung (B x T x H): 290 x 293 x 360 mm
- Produktabmessungen (B x T x H): 250 x 310 x 320 mm
- Produktgewicht: 2,17 kg

Allgemeine Spezifikationen
- Geeignet für: SENSEO® Kaffeepads
- Tassen gleichzeitig: 2
- Kaffeestärke-Einstellungen: 2
- Einfache Reinigung und Wartung: Spülmaschinenfeste Teile, Entkalkungsanzeige
- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeestärke, Memo-Funktion für Tassenfüllmenge
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Direktstart, Herausnehmbare Abtropfschale, Transparenter Wasserbehälter, Brühstopp, Abnehmbarer Wasserbehälter, Automatisches Abschalten, Abnehmbarer Auslauf
- Spezielle Funktionen: Leicht zu öffnender Wasserbehälter
- Kaffeespezialitäten: Café Crème

Ausführung
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Material des Durchlauferhitzers: Metall und glasfaserverstärktes Polyamid
- Material Abtropfschale: Kunststoff
- Material Wasserbehälter: Kunststoff
- Material Auslauf: Kunststoff

Service
- 2 Jahre Garantie

Nachhaltigkeit
- Nachhaltigkeitszertifikat: Green Tick
- Stromverbrauch Stand-by-Modus: 0,22 W
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.450 W
- Aus recyceltem Material hergestellt: 90 % (Dokumentation und Verpackung)

Ausstellungsdatum
2023-08-20

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 58406 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com