Philips Sonicare ProtectiveClean 6100
Электрическая звуковая зубная щетка

Встроенный датчик давления

3 режима, 3 уровня интенсивности
2 модуля BrushSync
Дорожный футляр

HX6877/28

Белоснежная улыбка. Бережный уход.

Более белые зубы всего за 1 неделю.

Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю.

Доказанное улучшение здоровья полости рта
- Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами
- Более белые зубы всего через одну неделю

Создано для вас
- Следит за длительностью чистки
- Комфорт в поездке

Инновационная технология
- Уведомляет о чрезмерном давлении на щетку
- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

Повысьте эффективность чистки зубов
- 3 режима, 3 уровня интенсивности
- Чистящие насадки подбирают оптимальный режим и интенсивность

PHILIPS

sonicare

Электрическая звуковая зубная щетка
Встроенный датчик давления 3 режима, 3 уровня интенсивности, 2 модуля BrushSync, Дорожный футляр

HX6877/28

Основные особенности

Возвращает зубам естественную белизну

Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.

Индивидуальный уход

Эта зубная щетка обеспечивает индивидуальный уход благодаря трем настройкам интенсивности и трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен. Три уровня интенсивности переключаются слева направо — наиболее высокого до низкого.

Безопасно и бережно



Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

Технология Philips Sonicare

Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

Отслеживает уровень силы нажатия

Чрезмерная сила нажатия на щетку может повредить ваши зубы и десны. Чтобы предотвратить это, Philips Sonicare ProtectiveClean издает пульсирующий звуковой сигнал, напоминающий о необходимости надавливать на щетку не так сильно.

Технология BrushSync

Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются синхронизация режимов и напоминания о замене насадки.

Синхронизация режимов и интенсивности

Не знаете, какой режим и уровень интенсивности выбрать? Это больше не проблема. Функция синхронизации режимов BrushSync "подскажет" щетке, какую насадку вы используете. Например, если вы установите насадку для ухода за деснами, зубная щетка выберет оптимальный режим и уровень интенсивности для ухода за деснами. Вам потребуется просто нажать кнопку питания.

Электрическая звуковая зубная щетка
Встроенный датчик давления 3 режима, 3 уровня интенсивности, 2 модуля BrushSync, Дорожный футляр

HX6877/28

Характеристики

Питание
- Напряжение: 110—220 В

Технические характеристики
- Батарея: Перезарядка
- Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 2 недель
- Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка
- Цвет: Белый и серебристый

Обслуживание
- Гарантия: 2 года гарантии

Удобство использования
- Ручка: Изящный эргономичный дизайн
- Совместимость ручки: Удобные съемные насадки
- Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
- Время работы: До 2 недель

В комплекте
- Ручка: ProtectiveClean, 1 шт.
- Зарядное устройство: 1
- Насадки: W2 Optimal White, 1 шт.
- Дорожный футляр: 1

Качество чистки
- Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту
- Польза для здоровья: Улучшает состояние десен всего за две недели, Снижает риск возникновения кариеса
- Таймер: Функции Quadpacer и SmarTimer
- Оценка силы нажатия: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Режимы
- Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
- 3 уровня интенсивности: Низкий, Средняя, Высокий
- Gum Care (Уход за деснами): Мягкий массаж десен
- Белый: Удаление поверхностных потемнений эмали

Функция подключения BrushSync
- C2 Optimal Plaque Control: Синхронизация с режимом Clean (Чистка)
- G2 Optimal Gum Care: Синхронизация с режимом Gum Care (Уход за деснами)
- W2 Optimal White: Синхронизация с режимом White

Технология интеллектуального датчика
- Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
- BrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку
- Технология BrushSync: Синхронизация зубной щетки и, чистящих насадок

Дата выпуска 2024-10-14

Версия: 3.0.2

EAN: 87 10103 84684 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой