PHILIPS

sonicare

Мини-насадки для звуковой зубной щетки

W2c Optimal White compact

2 шт. в упаковке

Компактный размер

Сменные

Функция подключения BrushSync

HX6072/27

На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*

Эффективное очищение: удаление налета и осветление зубов

Насадка для зубной W2c Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания.

Инновационная технология

- Протестировано для эффективного ухода за полостью рта
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

Разработана для достижения наилучшего результата

- Сменная насадка для простой и быстрой замены
- Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

Для идеальной белизны зубов

- Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю

Основные особенности

Белоснежная улыбка — еще быстрее



Благодаря специальной области, состоящей из густых щетинок ромбовидной формы, насадка DiamondClean удаляет с поверхности эмали потемнения, причиной которых являются еда и напитки. Результат не останется незаметным — насадка может подарить на 100 % более белоснежную улыбку* всего за 7 дней.

Функция подключения BrushSync™

Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка W2 Optimal White синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, обеспечивая эффективное осветление зубов. Вам потребуется просто начать чистку.

Замена чистящих насадок

Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

Простая установка

Насадка W DiamondClean подходит ко всем зубным щеткам Philips Sonicare, кроме моделей Philips One и Essence. Простой механизм крепления насадки обеспечивает удобную замену и чистку.

Технология Philips Sonicare

Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

Полная уверенность в зубной щетке

Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

Характеристики

Дизайн и отделка
Жесткость щетинок: Средняя
Цвет: Белый
Индикаторные щетинки: Синие индикаторные щетинки выцветают
Размер: Компактный

Совместимость
Система чистящих насадок: Сменные
Подходит для этих моделей: 2 Series Plaque Control, 2 Series Plaque Defense, 3 Series для более здоровых десен, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean
Функция подключения BrushSync
Несовместимо: Philips One

В комплекте
Насадки: Компактная насадка W2c Optimal White, 2 шт.

Качество и эффективность
Замена: Каждые 3 месяца
Протестировано: для оптимального использования

Польза для здоровья
Здоровье десен: Улучшает состояние десен
Удаление налета: Помогает удалить налет
Осветление: Удаляет на 100 % больше потемнений*, Более белые зубы всего через одну неделю

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Дата выпуска 2024-08-20
Версия: 4.4.1

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

EAN: 87 10103 87033 3

www.philips.com

* Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
* *Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™