PHILIPS

Adaptateur secteur USB-A

Philips Sonicare

Blanc

Pays de l'UE

2 broches

CP1713/01

Chargez votre brosse à dents sur une prise secteur

Vérifiez la compatibilité ci-dessous

Cet adaptateur secteur USB-A vous permet de charger votre brosse à dents électrique Philips Sonicare sur une prise secteur via un câble USB-A.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées
De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Caractéristiques

Produits associés
Adapté aux types de produits: HX3641, HX3651, HX3671, HX3673, HX3675,, HX3806, HX3826, HX3866, HX7108, HX7110,, HX7400, HX7408, HX7410, HX7420, HX7428,, HX9312, HX9322, HX9332, HX9333, HX9334,, HX9342, HX9361, HX9362, HX9382, HX9394,, HX9396, HX9398, HX9691, HX9911, HX9924,, HX9944, HX9984, HX9992, HX9996, HX7119, HX7101, HX7109, HX7119, HX7406, HX7419,, HX7429

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication
2024-09-17
Version: 8.8.1