PHILIPS

Массажная насадка с двумя роликами

CP9422

для замены имеющейся массажной насадки

Насадка для активного массажа с вибрацией бережно подготавливает и успокаивает кожу, обеспечивая комфорт во время эпиляции.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для:: HP6519/01, HP6519/20, HP6520/01, HP6520/50, HP6521/01, HP6521/20, HP6521/30, HP6522/01

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

Дата выпуска 2024-03-29
Версия: 1.0.1

EAN: 87 10103 68370 4

www.philips.com