PHILIPS

Электробритва серии 3000: сухое и влажное бритье

Shaver series 3000

Поворотные гибкие головки 5D

Лезвия PowerCut

60 минут бритья, 1 час зарядки

S3134/51

Гладкое и комфортное бритье

Бритва Philips серии 3000 обеспечивает удобное и комфортное бритье. Поворотные гибкие головки 5D, система лезвий PowerCut и режимы сухого / влажного бритья обеспечивают гладкость кожи без раздражения.

Легко использовать

- Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки
- 60 минут работы от аккумулятора после зарядки в течение 1 часа
- Проверка состояния аккумулятора
- Удобный хват
- Нескользящая ручка для безопасного бритья
- Храните бритву накрытой между сеансами бритья

Комфортное бритье

- Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье
- Повторяет контуры лица для комфортного бритья
- Легко скользит по коже для комфортного и равномерного бритья
- Легко скользит по коже для гладкого и равномерного бритья

Максимум возможностей вашей бритвы

- 5-минутной зарядки хватит на 1 сеанс бритья
- Подравнивание усов и бакенбард

Основные особенности

Поворотные гибкие головки 5D

Бритва Philips 3000 оснащена шарниром с поворотом в 5 направлениях, который позволяет бритве повторять любые контуры вашего лица и шеи. Эта бритва срезает волоски чуть выше уровня кожи, что обеспечивает максимальную гладкость бритья.

Лезвия PowerCut

Бритва Philips для гладкого и удобного бритья. 27 лезвий PowerCut срезают волоски прямо над уровнем кожи, всегда обеспечивая чистое и равномерное бритье.

Сухое и влажное бритье



Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.

60 минут автономной работы

Можно бриться дома и в поездках. 60 минут автономного бритья после 1-часовой зарядки, а также работа от сети.

Открытие одним касанием

Легкая и быстрая очистка электробритвы: нажмите на кнопку, откройте бритвенную головку и промойте водой.

1-уровневый индикатор состояния аккумулятора

Используйте интуитивно понятный индикатор в качестве напоминания о необходимости зарядки аккумулятора, когда он разряжен.

Быстрая зарядка за 5 минут

Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.

27 самозатачивающихся лезвий

27 самозатачивающихся лезвий этой электробритвы точно спроектированы для стабильно гладкого бритья.

Откидной триммер

Создайте усы и бакенбарды идеальной формы с насадкой-триммером, чтобы без труда завершить создание выбранного образа.

Эргономичный дизайн

Оцените комфортный хват этой бритвы Philips благодаря эргономичной конструкции.

Характеристики

Аксессуары
Обслуживание: Защитная крышка

Питание
Зарядка: 1 час для полной зарядки, Быстрая зарядка за 5 минут
Автопереключение напряжения: 100–240 В
Тип элемента питания: Литий-ионный
Время работы: 60 минут

Дизайн
Ручка: Эргономичное покрытие и удобная ручка, Нескользящая прорезиненная ручка
Цвет: Синий шторм

Обслуживание
Гарантия 2 года
Сменные головки: Заменяйте каждые 2 года моделью SH30

Качество бритья
Бритвенная система: Система лезвий PowerCut
Гибкость головки: Поворотные гибкие головки 5D

Удобство использования
Очистка: Открытие одним касанием, Можно промывать под водой
Дисплей: 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора
Сухое и влажное бритье: Сухое и влажное бритье
При работе: Отключайте от сети перед использованием, Питание только от аккумулятора

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Дата выпуска 2024-11-22
Версия: 12.12.1

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

EAN: 87 10103 91105 0

www.philips.com