PHILIPS

Skäggtrimmer

Beardtrimmer series 3000

0,5 mm precisionsinställningar

Blad i rostfritt stål

60 min. sladdlös anv./1 tim. laddning

Med innovativt Lift & Trim-system

BT3216/14

Mångsidig trimning snabbt och enkelt!

Lift & Trim-systemet skär 30 % snabbare*

Philips skäggtrimmer i serie 3000 har ett innovativt Lift & Trim-system som lyfter och greppar även liggande hårstrån så att du får en jämn trimning på färre drag. Styla en avslappnad tredagarsstubb, ett kort skägg eller lite längre men ändå trimmat skägg precis som du vill ha det!

Lättanvänd
- Enkelt underhåll
- Enkelt grepp
- Det är bara att förvara
- Batteriindikator som visar när batteriet är svagt, urladdat eller fulladdat
- Kan justeras i olika längdinställningar
- Sladdlös användning i upp till 60 minuter

Enkel jämn trimning
- Med innovativt Lift & Trim-system
- Få en perfekt men skyddande trimning
- Hudvänliga blad för mjuk hud

För lång hållbarhet
- 2 års världsomfattande garanti, ingen olja behövs

Funktioner

Med innovativt Lift & Trim-system

Trimma skäggstubben med Philips innovativa Lift & Trim-system. Systemet innebär att trimkammen lyfter liggande skäggstån och guidar dem till optimalt snittläge för skärbladen så att du får en jämn och effektiv trimning.

Självslipande blad

De självslipande stålbladen på Philips 3000-skäggtrimmern håller sig lika skarpa och effektiva som på dag 1 för en perfekt men ändå skyddande trimning, gång på gång.

Hudvänliga blad

Bladen är utformade för att förhindra rivsår och irritation och har rundade kanter för jämnare hudkontakt.

Precisionsvred – 20 inställningar

En effektiv skäggtrimmer som klipper exakt den längd du är ute efter. Vrid bara zoomhjulet till en av 20 längdinställningar mellan 0,5 och 10 mm i steg om 0,5 mm.

60 minuters användning med/utan sladd

Trassla inte in dig i stubbtrimmern – en laddning på 1 timme ger upp till 60 minuters sladdlös trimningstid. Eller kan du låta den vara ansluten för oavbruten trimning.

Batteriindikator

Batteriindikatorerna i trimmern informerar när batteristatusen är: låg, urladdad, laddar eller fulladdad. På så sätt kan du ladda trimmern i tid och helt och hållet och riskerar inte ett tomt batteri mitt i trimningen.

Enkel att rengöra



Lossa på trimhuvudet och skölj det under kranen för enkel rengöring. Torka det innan du sätter tillbaka det på själva trimhandtaget.

Ergonomisk design

En snabb trimmer som är bekväm att hålla i och använda. Så att du lättare kan hantera svåråtkomliga områden.

Rese- och förvaringsfodral

Det medföljande resefodralet håller allt på en plats när du är hemma, på gymmet eller på resande fot.

För lång hållbarhet

Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att hålla länge. De omfattas av en världsomfattande garanti som gäller i 2 år och de behöver inte oljas.

Specifikationer

Skapa det utseende du vill ha
Antal längdinställningar: 20 integrerade längdinställningar

Tillbehör
Underhåll: Rengöringsborste
Fodral: Förvaringsfodral
Kam: Med lyft- och trimningssystem

Effekt
Laddning: 1 timme för full laddning
Automatisk spänning: 100–240 V
Batterityp: NiMh
Driftstid: 60 minuter

Design
Handtag: Ergonomiskt enkelt grepp

Service
2 års garanti
Ingen olja behövs

Klippsystem
Bredd på klippenheten: 32 mm
Trimsax: Blad i rostfritt stål
Längdinställningar: 0,5 upp till 10 mm
Precision (stegens storlek): Med 0,5 mm
Tänder som inte repar: För ökad komfort

Lättanvänd
Teckenfönster: Indikator för låg batterinivå, Laddningsindikator, Indikator för tomt batteri
Zoomhjul: Du kan enkelt justera längdinställningarna
Rengöring: Sköljbara tillbehör
Användning: Kan användas både med och utan sladd

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum
2024-05-09
Version: 4.4.1

EAN: 87 10103 84221 7

www.philips.com

* Lyft- och trimningssystemet klipper 30 % snabbare jämfört med tidigare modell från Philips