Philips Walita
Miniforno

RI4493

Pratos quentes e deliciosos com total facilidade

Timer de 30 minutos

Um miniforno feito para preparar pratos e lanches sempre deliciosos. Tosta e aquece, além de ter uma série de recursos que facilitam o preparo de alimentos saborosos. Inclui timer de 30 minutos, bandeja de resíduos e bandeja para assar.

Utilização segura
- Luz liga/desliga

Fácil de usar
- Large square baking tray (230 x 230 mm)
- Grelha removível
- O alarme toca quando o alimento está pronto.
- Bandeja de resíduos removível para uma limpeza mais fácil

Alimentos deliciosos
- O timer de 30 minutos desliga o miniforno no final do tempo programado
- Tosta e aquece alimentos e lanches

PHILIPS
WALITA

Especificações

Especificações do design
- Materiais: Suporte de metal, botões/alças de plástico (PBT)
- Cor(es) disponível(is): Branco-pérola/cinza/azul / 08

Especificações técnicas
- Comprimento do cabo: 1.0 m
- Voltagem: 220-240 volt
- Lig/Desl: 900 W
- Capacidade: 9 E
- Frequência: 50-60 Hz
- Elementos de aquecimento: Quartz (2x)
- Capacidade real: 5,7 E

Especificações gerais
- Pés antideslizantes

Acessórios incluídos
- Bandeja para assar: 230 x 230 mm

Destaques

Função
Tosta e aquece alimentos e lanches.

Timer de 30 minutos

O timer de 30 minutos desliga o miniforno no final do tempo programado.

Bandeja para assar

Large square baking tray (230 x 230 mm)

Bandeja de resíduos removível

Fácil de limpar graças à bandeja de resíduos removível.

Luz liga/desliga
Luz liga/desliga

Alarme
O alarme toca quando o alimento está pronto.

Grelha removível
Grelha removível

Data de emissão
2023-04-29

Versão: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com