PHILIPS

scheren, stylen en trimmen

Click & Style

3-in-1 hulpmiddel

40 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

ComfortCut-messysteem

S738/17

Eén apparaat voor elke look

Met dit 3-in-1-apparaat hebt u in een handomdraai een glad gezicht of perfecte stoppels en een verzorgd lichaam. Het is voorzien van drie afzonderlijke hulpstukken voor scheren, trimmen en stylen. Kies welk hulpstuk u wilt gebruiken, klik het op het handvat en u bent klaar voor de start.

Gebruiksvriendelijk

- SmartClick-systeem voor gemakkelijk opzetten en afnemen van hulpstukken
- Kies tussen de 3 opklikbare hulpstukken voor de gewenste look
- Het handvat en het bodygroom-hulpstuk zijn waterbestendig
- 40 minuten draadloos gebruik na 1 uur opladen
- Geeft aan wanneer de accu bijna leeg is, wordt opgeladen of vol is
- Berg het product en alle bijbehorende accessoires veilig op

Een glad gezicht

- Gebruik scheerschuim voor extra huidbescherming
- Gladder en veiliger scheren

Een verzorgd lichaam

- Lichaamshaar eenvoudig veilig trimmen en scheren

Een perfecte stoppelbaard

- Eenvoudig en nauwkeurig uw baard trimmen en stylen
- Probeer verschillende trimlengten om te zien welke u het beste bevalt

Kenmerken

SmartClick-systeem

Het SmartClick-hulpstuksysteem maakt het gemakkelijk om uw Click&Style in een scheerapparaat, baardtrimmer of bodygroom te veranderen. Klik het hulpstuk dat u nodig hebt op het handvat en kies uw eigen stijl.

Opklikbare hulpstukken

Klik het gewenste hulpstuk op het handvat om het apparaat als scheerapparaat, baardtrimmer of bodygroom te gebruiken. Haal het hulpstuk er na gebruik weer af. Wilt u een glad gezicht, dan gebruikt u het apparaat als scheerapparaat. Voor perfecte stoppels, maakt u er een trimmer van. Wilt u een glad lichaam? Dan is het tijd voor de bodygroom. Eén apparaat voor elke gewenste look.

Glad scheerresultaat

Nat scheren met scheerschuim voor extra huidbescherming of droog scheren voor ultiem gemak.

Een glad gezicht

Het dubbele roterende scheerhulpstuk is ontworpen voor een gladde scheerbeurt zonder wondjes of sneetjes. De scheerhoofden bewegen in 3 richtingen om eenvoudig de contouren van uw gezicht te volgen.

Een perfecte stoppelbaard

Perfecte stoppels tot een keurig getrimde baard of snor; alles kan. Gebruik uw creativiteit en reinig het apparaat vervolgens eenvoudig onder de kraan.

5 verschillende lengtestanden

Kies uit 5 lengtestanden: 1 mm voor de perfecte stoppelbaard van 3 dagen tot 5 mm voor een korte baard.

Een verzorgd lichaam



Afgeronde kammen en gepatenteerde parelvormige uiteinden voorkomen huidirritatie voor een soepele groomingsessie voor het hele lichaam.

Waterbestendig

Een comfortabele trim- of scheerbeurt voor al uw lichaamsbeharing, zelfs onder de douche.

Snel opladen in 1 uur

Tot 40 minuten draadloos gebruik na slechts 1 uur opladen.

Acculampje

Het acculampje gaat branden wanneer de batterij bijna leeg is, wordt opgeladen of vol is.

Specificaties

Accessoires
SmartClick: Baardstyler, Body groomer
Etui: Reisetui
Onderhoud: Beschermkap
Gebruik: 3 BodyGroom-kammen

Vermogen
Automatisch voltage: 100-240 V
Gebruikstijd: Tot 40 minuten
Batterijtype: NiMh
Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen voor 1 keer scheren

Ontwerp
Handvat: Antisliphandvat, Gemakkelijk vast te houden

Service
Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH30
2 jaar garantie
Styling-trimmer: Elke 2 jaar vervangen met YS511

Scheerresultaten
Scheersysteem: ComfortCut-messysteem

Gebruiksgemak
Reiniging: Volledig wasbaar
Display: Acculampje
Bediening: Snoerloos gebruik

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Publicatiedatum
2024-08-21
Versie: 7.7.1

EAN: 87 10103 71395 1

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com