Philips MiniVac
Aspirateur à main

Batterie 3,6 V
Sans sac, cyclonique
Brosse et suceur plat

FC6140/01

Aspirateur à main puissant, pour un nettoyage plus efficace

Sans sac, flux d'air cyclonique et brosse aérodynamique

Bénéficiez de performances de nettoyage inégalées avec le puissant aspirateur à main Philips 3,6 V. Son système sans sac à flux d'air cyclonique et filtration à 2 niveaux garantit sa longévité, tandis que sa brosse aérodynamique assure une excellente aspiration de la poussière.

Simplicité d'utilisation
- Poignée recourbée : prise optimale
- Embout détachable en un clic pour un vidage facile

Toujours à portée de main
- Base de rech. plate (murs et tables)

Filtration optimale
- Sans sac, flux d'air cyclonique et système de filtration 2 niveaux pour une filtration optimale.

Forte puissance garantie
- Puissantes batteries NiMH 3,6 V

Excellent nettoyage
- Brosse aérodynamique, pour une meilleure aspiration des poussières

PHILIPS

Points forts

Brosse aérodynamique

La conception aérodynamique de la brosse du Philips MiniVac permet une aspiration optimale de la poussière, même très fine. Sa forme ergonomique permet de nettoyer les recoins les plus difficiles à atteindre.

Cyclonique, sans sac, filtration 2 niveaux

Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale et élevée, l'aspirateur utilise la technologie cyclonique d'accélération du flux d'air. Son système de filtration à deux niveaux permet de garder toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre retient tous les types de poussières, tandis que le deuxième retient les particules les plus fines.

Puissantes batteries NiMH 3,6 V

Les puissantes batteries Nickel-Métal hydrure (NiMh)* de l'aspirateur à main Philips MiniVac ne présentent aucun effet mémoire, phénomène qui réduit la capacité des batteries dans le temps et affecte la durée d'utilisation des appareils. Ainsi, il offre une autonomie plus élevée que d'autres produits équipés de batteries Nickel-Cadmium (NiCd) classiques, qui, elles, présentent un effet mémoire.

Base de rech. plate (murs et tables)

Vous pouvez ranger l'aspirateur à main Philips sur sa base de recharge, installée sur un mur ou posée sur une table. Ainsi, il est toujours prêt à l'emploi, notamment grâce à sa puissante batterie rechargeable.

Embout détachable en un clic

L'aspirateur à main Philips se vide facilement et rapidement. Il est également très hygiénique grâce à son embout détachable en un clic qui vous permet de vider l'aspirateur à main sans vous salir.

Manche ergonomique

L'aspirateur à main Philips dispose d'une poignée recourbée permettant une prise en main optimale et adaptée à chaque utilisateur.

Aspirateur à main
Batterie 3,6 V Sans sac, cyclonique, Brosse et suceur plat

FC6140/01

Caractéristiques

Brosses et accessoires
- Autres accessoires: Base de charge

Design
- Couleur: Blanc

Poids et dimensions
- Dimensions de l'emballage (L x l x H): 460 x 160 x 160 millimètre
- Appareils par unité d'emballage: 6
- Dimensions d'une unité d'emballage (L x l x H): 508 x 335 x 490 millimètre
- Poids du produit: 1,3 kg

Performance
- Tension de la pile: 3,6 volt
- Temps de charge: 16-18 heure(s)
- Autonomie: 9 minute(s)
- Aspiration (max): 2,7 kPa
- Puissance électrique (max.): 45 W
- Puissance d'aspiration (max.): 8 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 75 dB
- Débit d'air (max): 620 l/min

Filtration
- Capacité de poussière: 0,5 l
- Système de filtration: Action cyclonique à deux niveaux

Utilisation
- Fonctions spéciales: Voyant de charge, Poignée douce

Date de publication
2023-08-09

Version: 1.0.2

EAN: 87 10103 36632 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com