Philips
Repose-tasses

• SENSEO® Twist
• Noir intense

CRP863/01

Repose-tasses

Reportez-vous à l'onglet des spécificités pour les produits compatibles

Repose-tasses permettant un placement stable des tasses. Il est facile à retirer et à nettoyer. Compatible avec la SENSEO® Twist.

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adapté aux types de produits :: HD7870/10, HD7870/11, HD7870/12, HD7870/20, HD7870/21, HD7870/22, HD7870/40, HD7870/41, HD7870/60, HD7870/61, HD7870/62, HD7872/10, HD7872/11, HD7872/12, HD7873/50, HD7873/51, HD7873/52, HD7870/80, HD7870/81, HD7870/90, HD7870/91, HD7874/10, HD7874/60

Date de publication
2023-01-18

Version: 4.4.1

EAN: 08 71010 36006 64

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com