Philips
Couvercle pour robot de cuisine

Plastique
Transparent

CRP562

Pour couvrir le bol de votre robot de cuisine

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Le couvercle du bol de votre robot de cuisine est doté d'une grande cheminée de remplissage vous permettant d'utiliser des gros morceaux de fruits et légumes. Il évite les éclaboussures lors de l'utilisation de l'appareil.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Couvercle pour robot de cuisine
Plastique Transparent

CRP562/01

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adapté aux types de produits: HR7600/10, HR7605/10, HR7605/11

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Date de publication
2023-01-20

Version: 4.4.1

EAN: 08 71010 35734 18

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com