Philips
Support à accessoires pour robot de cuisine

Plastique

CRP556

Relie un robot de cuisine à ses accessoires

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Un robot de cuisine est équipé de différents accessoires et pièces de rechange. Ce support pour accessoire permet de les fixer tous à votre appareil.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Support à accessoires pour robot de cuisine
Plastique

CRP556/01

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adapté aux types de produits: HR7600/10, HR7605/10, HR7605/11

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Date de publication
2023-01-20

Version: 6.6.1

EAN: 08 71010 35733 57

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com