Philips
Deckel für
Wasserbehälter

• SENSEO® Up

CP9056/01

Deckt den SENSEO Up Wassertank ab

Registerkarte "Technische Daten" öffnen, um passendes Produkt zu prüfen

Diese Deckel schließt den Wassertank Ihrer SENSEO Up Kaffeepadmaschine ab. Einfach abzunehmen und zu reinigen!

Ease of using Philips spare parts

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

PHILIPS

Daten

Ersatzteil

- Eignet sich für die Produkttypen:: HD7880/10, HD7880/11, HD7880/40, HD7880/41, HD7880/70, HD7880/71, HD7880/80, HD7880/81, HD7880/86, HD7880/87, HD7884/30, HD7884/31, HD7884/60, HD7884/61, HD7884/80, HD7884/81

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Ausstellungsdatum
2024-01-13

Version: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com