Philips
Télécommande

FC9176

CRP486

Pour utiliser votre aspirateur

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Cette télécommande se fixe à votre aspirateur et vous permet de contrôler la puissance d'aspiration de l'appareil pendant que vous l'utilisez et de l'allumer/éteindre avec un minimum d'effort.

Ease of using Philips spare parts

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Télécommande
FC9176

CRP486/01

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adapté aux types de produits: FC9166/A, FC9176, FC9228, FC9229, FC9238, FC9239

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Date de publication
2023-04-05

Version: 6.0.1

EAN: 87 10103 57125 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com