Philips PowerPro
Brosse d'aspirateur Turbo

Connexion Active

CRP747

Pour nettoyer les tapis/moquettes en profondeur

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

La brosse Turbo est idéale pour nettoyer votre moquette ou vos tapis. La brosse rotative atteint les couches profondes de votre tapis, pour un nettoyage optimal.

Ease of using Philips spare parts

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Brosse d'aspirateur Turbo
Connexion Active

CRP747/01

Caractéristiques

Pièce remplaçable
- Adapté aux types de produits :: FC8760 - FC8769

Convient pour
- PowerPro: FC8760 - FC8769

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées
De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Date de publication
2023-04-08

Version: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com