Philips
Pembersih Sneaker

3x kepala sikat
Biru/Kuning
4 x baterai AA

GCA1000/60

Cara mudah menjaga sneaker kesayangan tetap bersih

Dilengkapi tiga sikat untuk bahan yang berbeda

Philips Sneaker Cleaner dirancang agar membersihkan sepatu sneaker Anda jadi mudah dan efektif. Pilih sikat yang tepat untuk sepatu Anda, basahi sikat dengan sedikit air dan sabun, gunakan pada sneaker Anda dan sepatu Anda pun akan kembali bersih dalam sekejap.

Mudah dibersihkan
- Mudah digunakan dengan tiga langkah

Pembersihan yang efektif
- Sikat berputar akan membersihkan dengan efektif

Aman untuk sepatu Anda
- Sikat lembut untuk segala pemakaian

Aman untuk sepatu Anda
- Sikat keras untuk permukaan yang keras
- Sikat spons untuk permukaan halus
- Tiga sikat untuk membersihkan berbagai bahan

Bawa ke mana saja
- Termasuk 4x baterai AA
- Sneaker bersih ke mana pun Anda pergi

PHILIPS

Pembersih Sneaker
3x kepala sikat Biru/Kuning, 4 x baterai AA

GCA1000/60

Kelebihan Utama

Pembersihan yang efektif

Dengan hingga 500 putaran per menit, Philips Sneaker Cleaner membersihkan secara efektif.

Mudah digunakan

Cukup basahi sikat dengan air dan sabun, nyalakan Philips Sneaker Cleaner dan seka sneaker dengan handuk bersih saat selesai.

Tiga kepala sikat

Pilih spons, sikat lembut atau keras untuk membersihkan bahan sneaker Anda dengan aman.

Bawa bersama Anda

Anda dapat membawa pembersih sneaker berdaya baterai saat bepergian, agar sepatu sneaker Anda tetap bersih di mana pun Anda berada.

Sikat spons

Sikat spons sangat cocok untuk digunakan pada bahan halus seperti PVC, kulit, suede, dan karet halus.

Sikat lembut



Sikat lembut didesain untuk digunakan di berbagai permukaan dan sangat cocok untuk bahan mesh dan kanvas.

Sikat keras



Sikat keras ini sangat cocok digunakan untuk bahan yang keras seperti karet bertekstur atau tapak karet sneaker Anda.

Menggunakan baterai



Philips Sneaker Cleaner dilengkapi dengan 4x baterai AA agar Anda dapat langsung membersihkan sneaker.

Pembersih Sneaker
3x kepala sikat Biru/Kuning, 4 x baterai AA

GCA1000/60

Spesifikasi

Dimensi
- Dimensi kemasan (PxTxL): 116 mm x 204 mm x 93 mm
- Dimensi produk (PxTxL): 60 mm x 69 mm x 170 mm

Berat
- Berat produk termasuk baterai: 0,351 kg
- Berat total dengan kemasan: 0,501 kg kg

Dapat didaur ulang
- Kemasan produk: 100% dapat didaur ulang
- Panduan Pengguna: 100% kertas daur ulang

Aman untuk sepatu Anda
- Termasuk 3 Sikat: Spons, Sikat Lembut, Sikat Keras

Baterai
- Waktu penggunaan baterai: 80 menit dengan beban 450 g
- Jenis baterai: 4 x baterai AA
- Daya: 6 V

Jaminan
- Garansi 2 tahun di seluruh dunia

Teknologi
- Rotasi per menit: 500 RPM
- Tahan air: IPX5

Tanggal dikeluarkan
2024-01-27

Versi: 5.5.1

EAN: 87 20389 01172 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com