Philips Daily Collection
Disque de robot de cuisine pour granuler

HR3942

Pour granuler des ingrédients dans un robot de cuisine

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Cette lame à granuler en inox vous permet de granuler des fruits, des légumes et d'autres ingrédients dans votre robot de cuisine Philips. Facile à détacher, et donc à nettoyer.

Ease of using Philips spare parts

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adapté aux types de produits: HR7620/70, HR7621/70, HR7625/70

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Date de publication
2023-08-20

Version: 4.0.1

EAN: 87 10103 54851 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com