SENSEO®
Support à dosette de thé

HD7994/10

Un thé bien chaud et savoureux à chaque tasse !

Support à dosette de thé pour SENSEO®

Encore plus de variété pour SENSEO® : savourez un délicieux thé bien chaud, fraîchement préparé par votre système SENSEO®.

Extrême simplicité

- Bouton unique pour un contrôle facile

SENSEO NO.1 SENSEO - Europe's No.1 Coffee Machine Brand*

* Based on retail sales volumes

Senseo | PHILIPS

Caractéristiques

Caractéristiques techniques

- Uniquement pour: HD7824, HD7841, HD7842, HD7850, HD7852, HD7820, HD7822, HD7823, HD7830, HD7860, HD7825, HD7827, HD7835, HD7854, HD7862

Points forts

Un seul bouton

Préparer votre tasse de café n'a jamais été aussi simple. Sélectionnez facilement le nombre de tasses en utilisant le bouton 1 tasse ou le bouton 2 tasses de votre machine à café SENSEO®.

Date de publication
2023-08-20

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com