Philips
Blender

poignée blanche

HR3011

Bol pour votre blender

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Ce bol passant au lave-vaisselle permet de mixer des liquides et des ingrédients mous (pâte à crêpe, par exemple) et d'utiliser le blender pour mixer des ingrédients cuits. Un bol supplémentaire peut être pratique : lorsque l'un est au lave-vaisselle, vous pouvez utiliser l'autre !

Ease of using Philips spare parts

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adapté aux types de produits: HR2061/00, HR2061/02, HR2064/00, HR2066/00, HR2067/00, HR2067/02

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Date de publication
2023-08-21

Version: 2.0.3

EAN: 87 10103 54560 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com