PHILIPS

Hoved-telefoner

2000-serien

TAT2206

Brugervejledning

Registrer dit produkt og få support på
www.philips.com/support

Indhold

1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 2
Høresikkerhed 2
Generelle oplysninger 2

2 Dine ægte trådløse øreproptelefoner 3
Hvad der er i æsken 3
Andre enheder 3
Oversigt over dine ægte trådløse øreproptelefoner 4

3 Kom godt i gang 5
Lad batteriet op 5
Opret parring mellem øreproptelefonerne og din Bluetooth-enhed for første gang 5
Par øreproptelefonerne med en anden Bluetooth-enhed 6

4 Anvend dine øreproptelefoner 7
Tilslut øreproptelefonerne til din Bluetooth-enhed 7
Tænd/sluk 7
Administrer dine opkald og din musik 7
LED-indikatorstatus 8
Stemmeassistent 8

5 Nulstil øreproptelefonerne 9

6 Tekniske oplysninger 10

7 Meddelelse 11
Overensstemmelseserklæring 11
Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri 11
Fjern det integrerede batteri 11
Overholdelse af EMF 12
Miljøoplysninger 12
Meddelelse om overholdelse 12

8 Varemærker 14

9 Ofte stillede spørgsmål 15

1 Vigtige sikkerheds-instruktioner

Høresikkerhed

Fare

- For at undgå høreskade skal du begrænse det tidsrum, hvori du anvender øreproptelefoner med høj lyd, og indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lyden er, desto kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for at sikre dig, at du følger følgende retningslinjer, når du anvender dine øreproptelefoner.

- Lyt med rimelig lydstyrke i rimelige mængder tid.
- Vær forsigtig med ikke fortsat at øge lydstyrken, efterhånden som din hørelse tilvænnes.
- Undgå at skrue lyden så højt op, at du ikke kan høre hvad der sker rundt omkring dig.
- Du bør udvise opmærksomhed eller midlertidigt afbryde brug i potentielt farlige situationer.
- Overdrevent lydtryk fra øreproptelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab.
- Anvendelse af øreproptelefonerne med begge ører tildækkede under kørsel er ikke anbefalet, og kan være ulovligt i nogle områder.
- For din sikkerheds skyld, bør du undgå distraktioner fra musik eller telefonopkald, når du er i trafikken eller andre omgivelser, som potentielt kan være farlige.

Generelle oplysninger

For at undgå skade eller funktionsfejl:

Forsigtig

- Du må ikke udsætte øreproptelefonerne for overdreven varme
- Du må ikke tabe dine øreproptelefoner.
- Øreproptelefonerne må ikke udsættes for dryp eller vandsprøjt.
- Du må ikke lade dine øreproptelefoner komme i vand.
- Du må ikke bruge rensemidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler.
- Hvis rensning er nødvendigt, skal du bruge en blød klud, om nødvendigt med en meget lille mængde vand eller fortyndet mild sæbe, for at rense produktet.
- Det integrerede batteri må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, åben ild eller lignende.
- Der er fare for eksplosion, hvis batteriet erstattes på forkert vis. Du må kun erstatte det med samme eller tilsvarende type.
- Bortskaffelse af et batteri i brand eller en varm ovn eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri kan resultere i en eksplosion;
- Efterlades et batteri i omgivelser med ekstremt høj temperatur, kan det medføre eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas;
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.

Om temperaturer og fugtighed for anvendelse og opbevaring

- Opbevares på et sted, hvor temperaturen er mellem -20°C (-4°F) og 50 °C (122 °F) (op til 90 % relativ luftfugtighed.
- Betjen på et sted, hvor temperaturen er mellem 0 °C (32°F) og 45 °C (113 °F) (op til 90% relativ luftfugtighed.
- Batteriets levetid kan være kortere under forhold ved høje eller lave temperaturer.
- Udskiftning af et batteri med en forkert type, der kan besejre en sikkerhedsforanstaltning (f.eks. i tilfælde af visse litiumbatterityper);

2 Dine ægte trådløse øreproptele-foner

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Med disse trådløse Philips True-øreproptelefoner kan du:

- nyde komforten ved trådløse håndfri opkald;
- høre og styre trådløs musik;
- skifte mellem opkald og musik.

Hvad der er i æsken



Philips True trådløse øreproptelefoner
Philips TAT2206

Udskiftelige gummiørehætter x 3 par



USB-C opladningskabel (kun til opladning)

Hurtig opstartsvejledning

Global garanti

Sikkerhedsfolder

Andre enheder

En mobiltelefon eller enhed (f.eks. Notesbog, tablet, Bluetooth-adaptere, MP3-afspillere osv.), som understøtter Bluetooth og er kompatibel med øreproptelefonerne (se 'Tekniske oplysninger' på side 10).

Oversigt over dine ægte trådløse øreproptelefoner

L / R



① LED-indikator (øreproptelefoner)
② Multi-funktionsknap
③ Mikrofon
④ LED-indikator (opladeboks)
⑤ USB-C-opladningsport

3 Kom godt i gang

Lad batteriet op

Bemærk

- Før du anvender øreproptelefonerne for første gang, skal du sætte dem i opladeboksen og lade batteriet op i 2 timer for optimal batterikapacitet og -levetid.
- Brug kun det originale USB-C-ladekabel for at undgå skader.
- Afslut dit opkald, før du oplader øreproptelefonerne da tilslutning af øreproptelefonerne til opladning slukker for øreproptelefonerne.

Oplader

Tilslut den ene ende af USB-kablet til opladeboksen og den anden ende til strømkilden.

↳ Opladningsboksen begynder at oplade.

- Opladningsprocessen bekræftes af LED-lyset på frontpanelet.
- Når opladeboksen er fuldt opladet, går lyset ud.



Tip

- Opladeboksen fungerer som et bærbart reservebatteri til opladning af øreproptelefonerne. Når opladeboksen er fuldt opladet, understøtter den 2 gange fuld opladningscyklus for øreproptelefonerne.
- Normalt tager en fuld opladning 2 timer (for øreproptelefonerne eller opladeboks) med USB-kabel.

Opret parring mellem øreproptelefonerne og din Bluetooth-enhed for første gang

1 Sørg for, at øreproptelefonerne er fuldt opladet.

2 Åbn topdækslet på opladeboksen.



↳ LED'en på begge øreproptelefoner blinker skiftevis hvidt og blåt.

↳ Øreproptelefonerne er nu i parringstilstand og er klar til at blive parret med en Bluetooth-enhed (f.eks. en mobiltelefon)

3 Slå Bluetooth-funktionen til på din Bluetooth-enhed.

4 Par øreproptelefonerne med din Bluetooth-enhed. Se brugervejledningen for din Bluetooth-enhed.

Bemærk

- Hvis ikke øreproptelefonerne kan finde nogen tidligere tilsluttet Bluetooth-enhed efter du har tændt dem, vil de automatisk skifte til parringstilstand.

Følgende eksempel viser dig, hvordan du opretter parring mellem dine øreproptelefoner og din Bluetooth-enhed.

1 Slå Bluetooth-funktionen til på din Bluetooth-enhed, og vælg **Philips TAT2206**.

2 Indtast øreproptelefonernes adgangskode “**0000**” (4 nuller), hvis anmodet. For Bluetooth-enheder med Bluetooth 3.0 eller højere, er det ikke nødvendigt at indtaste en adgangskode.

Philips TAT2206

Enkel øreprop (Mono-tilstand)

Tag enten højre eller venstre øreprop ud af opladeboksen til monobrug. Øreproppen vil tænde automatisk. Der vil lyde en stemme "Tænd" fra ørestykket.

Bemærk

- Tag den anden øreprop fra opladeboksen, så parrer de automatisk hinanden.

Opret parring med anden Bluetooth-enhed

Hvis du har en anden Bluetooth-enhed, som du vil parre med dine øreproptelefoner, skal du sikre dig, at Bluetooth-funktionen på enhver anden tidligere parret eller tilsluttet enhed er slået fra.
Tryk og hold nede i over 5 sekunder i både venstre & højre side samtidigt med at øreproppen sidder i øret og slip, når stemmeprompten for parring høres.

Bemærk

- Øreproptelefonerne gemmer 4 enheder i hukommelsen. Hvis du forsøger at oprette parring med mere end 4 enheder, erstattes den enhed, du først har parret med, med den nye.

4 Anvend dine hovedtelefoner

Tilslut øreproptelefonerne til din Bluetooth-enhed

1 Slå Bluetooth-funktionen til på din Bluetooth-enhed.

2 Åbn topdækslet på opladeboksen.

↳ Den blå LED blinker.

↳ Øreproptelefonerne vil automatisk søge efter den senest tilsluttede Bluetooth-enhed og gentilslutte til den. Hvis den sidst tilsluttede enhed ikke er tilgængelig, vil øreproptelefonerne gå i parringstilstand.

Tip

- Øreproptelefonerne kan ikke tilslutte til mere end 1 enhed ad gangen. Hvis du har to parrede Bluetooth-enheder, skal du kun slå Bluetooth-funktionen til på den enhed, du vil tilslutte.
- Hvis du slår Bluetooth-funktionen til på din Bluetooth-enhed, efter du har tændt øreproptelefonerne, kan det være nødvendigt at gå til Bluetooth-menuen på din enhed, og manuelt tilslutte øreproptelefonerne til enheden.

Bemærk

- Hvis øreproptelefonen mislykkes med at tilslutte til en Bluetooth-enhed inden for 3 minutter, slukker de automatisk, for at spare på batteriet.
- For nogle Bluetooth-enheder, kan tilslutningen ske ikke at foregå automatisk. I dette tilfælde skal du manuelt gå til Bluetooth-menuen på din enhed og slutte øreproptelefonen til Bluetooth-enheden.

Tænd/sluk

Opgave	Multifunktions-knap	Anvendelse
Tænd øreprop-telefonerne		Åbn opladebok-sens låg
Sluk øreprop-telefonerne		Og sæt øreproppen tilbage i opladebok-sen og luk låget

Administrer dine opkald og din musik

Musikstyring

Opgave	Multifunk-tionsknap	Handling
Afspil musik, eller sæt musik-afspilning på pause	Højre / venstre øreprop	Enkelt tryk
Spol frem	Højre / venstre øreprop	Dobbelt-tryk
Spol tilbage	Højre / venstre øreprop	Tredobbelte tryk
Indstil lydstyrke +/-		Via mobil-telefonens styring

Opkaldskontrol

Opgave	Multifunkti-onsknap	Handling
Besvar/ afslut opkald	Højre / venstre øreprop	Enkelt tryk
Afvis et indgående opkald	Højre / venstre øreprop	Tryk og hold nede
Skift opkald under 3-vejs opkald	Højre / venstre øreprop	Tredobbelte tryk

Status for LED-kontrollampe

Status for hovedtelefoner	Kontrollampe
Øretelefonerne er forbundet med en Bluetooth-enhed	Den blå LED blinker
Øretelefonerne er klar til parring	Den blå og hvide LED blinker skiftevis
Øretelefonerne er tændt men ikke forbundet med en Bluetooth-enhed	Den hvide LED blinker 1 gang i sekundet (slukker automatisk efter 3 minutter)
Lavt batteriniveau (øretelefoner)	Den blå LED blinker 2 gange med 5 sekunders mellemrum
Batteriet er fuldt opladet (opladningsetui)	LED vil være slukket

Under opladning	Kontrollampe
Lavt batteriniveau	Den gule LED lyser
Forholdsvist godt batteriniveau	Slukket

I brug, og dæksel er åbent	Kontrollampe
Lavt batteriniveau	Den gule LED lyser
Forholdsvist godt batteriniveau	Den hvide LED lyser

Stemmeassistent

Opgave	Knap	Handling
Aktivér stemme-assistent (Siri/Google)	Højre / venstre øreprop	Tryk og hold i 2 sekunder

5 Nulstil øreprop-telefonerne

Hvis du støder på problemer i forhold til parring eller forbindelse, kan du følge følgende procedure for at fabriksnulstille dine øreproptelefoner.

1 På din Bluetooth-enhed skal du gå til Bluetooth-menuen og fjerne **Philips TAT2206** fra enhedslisten.

2 Slå Bluetooth-funktionen fra på din Bluetooth-enhed.

3 Tryk én gang på begge øreproptelefoner, og tryk og hold nede i 5 sekunder.

4 Følg trinene i “Anvend dine øreproptelefoner Tilslut øreproptelefonerne til din Bluetooth-enhed.”

5 Par øreproptelefonerne med din Bluetooth-enhed, og vælg **Phillips TAT2206**.

6 Tekniske oplysninger

- Musiktid: 6 timer
- Taletid: 6 timer
- Standbytid: 200 timer
- Opladningstid: 2 timer
- Lithium-ion batteri 55 mAh på hver øreprop, Lithium-ion batteri 350 mAh på opladning boks
- Bluetooth version: 5.0
- Kompatible Bluetooth-profiler:
  - HFP (Hands-Free Profile)
  - A2DP (avanceret lydfordelingsprofil)
  - AVRCP (fjernstyringsprofil for lyd og video)
- Understøttet audio-codec: SBC
- Frekvensområde: 2,402-2,480GHz
- Sendestyrke: < 10 dBm
- Driftsrækkevidde: Op til 10 meter (33 fod)
- Automatisk slukning
- USB-C-port til opladning
- Advarsel ved lavt batteriniveau: Tilgængelig

Bemærk

- Specifikationer kan ændres uden varsel.

7 Varsel

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding Limited, at dette produkt overholder de vigtige krav og andre relevante bestemmelser af direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri

Dit produkt er designet og fremstillet af materialer af høj kvalitet og komponenter, som kan genanvendes.

Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU.

Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget genopladeligt batteri, som er dækket af det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke kan bortskaffes med normalt husholdningsaffald. Vi anbefaler dig i høj grad at tage dit produkt til et officielt indsamlingssted eller et Philips-servicecenter, for at få en professionel til at fjerne det genopladelige batteri.
Tilegn dig oplysninger om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og genopladelige batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.

Fjern det integrerede batteri

Hvis ikke der er noget indsamlings-/genanvendelsessystem for elektriske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genanvende batteriet, før du bortskaffer hovedtelefonerne.

- Sørg for, in-ear-øreproptelefonerne er koblet fra opladeboksen, før du tager batteriet ud.



- Sørg for, at opladeboksen er koblet fra USB-opladekablet, før du fjerner batteriet.



Overholdelse af EMF

Dette produkt overholder alle gældende standarder og regler i forhold til eksponering af elektromagnetiske felter.

Miljøoplysninger

Alt unødig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at gøre emballagen let at adskille i tre materialer: pap (kasse), polystyren skum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie.)
Dit system indeholder materialer, som kan genanvendes, hvis de demonteres af en specialiseret virksomhed. Se de lokale regler angående bortskaffelsen af indpakningsmaterialer, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Meddelelse om overholdelse

Enheden overholder FCC-regler, del 15. Anvendelse er underlagt følgende to betingelser:

1. **Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og**
2. **Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket anvendelse.**

FCC-regler

Dette udstyr er testet, og det er fundet at overholde grænserne for en digital enhed i klasse B, i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designede til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis ikke det er installeret og anvendt i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det forårsage skadelig interferens af radiokommunikation.
Dog er der ingen garanti for, at interferens ikke forekommer for en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens af radio eller TV-modtagelse, som kan bestemmes ved at tænde og slukke udstyret – anbefales brugeren at forsøge at korrigere interferensen ved anvendelse af en eller flere følgende metoder:

- Omorienter eller flyt den modtagende antenne igen.
- Forøg adskillelsen mellem udstyret og modtageren
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i et kredsløb, som er et andet end det modtageren er tilsluttet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjælp.

FCC-erklæring om eksponering af stråling:

Dette udstyr overholder FCC-grænser for eksponering af stråling, som er fremsat for en ukontrolleret omgivelse. Denne transmitter må ikke placeres eller anvendes i forbindelse med nogen anden antenne eller transmitter.

Forsigtig: Brugere skal være opmærksomme på, at ændringer og modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendte af den part, som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens autoritet til at håndtere udstyret.

Canada:

Denne enhed indeholder licensundtagede transmitter(e)/modtager(e), som overholder Innovation, Science and Economic Development Canada's licensundtaget RSS(er). Anvendelse er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens. (2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket anvendelse af enheden.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC-erklæring om eksponering af stråling:

Dette udstyr overholder canadiske grænser for eksponering af stråling, som er fremsat for ukontrollerede omgivelser. Denne transmitter må ikke placeres eller anvendes i forbindelse med nogen anden antenne eller transmitter.

8 Varemærker

Bluetooth

Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, som er ejet af Bluetooth SIG, Inc., og anvendelse af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne er tilhørende deres respektive ejere.

Siri

Siri er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Google

Google og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

9 Ofte stillede spørgsmål

Mine Bluetooth- øreproptelefoner vil ikke tænde.
Batteriniveauet er lavt. Lad øreproptelefonerne op.

Jeg kan ikke oprette parring mellem mine Bluetooth- øreproptelefoner og min Bluetooth-enhed.
Bluetooth er deaktiveret. Aktiver Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed, og tænd Bluetooth-enheden, før du tænder øreproptelefonerne.

Parring fungerer ikke.
- Læg begge øreproptelefoner i opladeboksen.
- Sørg for, at du har deaktiveret Bluetooth-funktionen på enhver tidligere tilsluttet Bluetooth-enhed.
- Slet "Philips TAT2206" på din Bluetooth-enhed fra Bluetooth-listen.
- Par dine øreproptelefoner (se "Par øreproptelefonerne med din Bluetooth-enhed første gang" på side 5).

Bluetooth-enheden kan ikke finde øreproptelefonerne.
- Øreproptelefonerne kan være tilsluttet en tidligere parret enhed. Sluk den tilsluttede enhed, eller flyt den uden for rækkevidde.
- Parring kan være nulstillet, eller øreproptelefonerne kan tidligere have være parret med en anden enhed. Opret parring mellem øreproptelefonerne og Bluetooth-enheden igen, som beskrevet i brugervejledningen. (se'Opret parring mellem øreproptelefonerne og din Bluetooth-enhed for første gang' på side 5).

Mine Bluetooth- øreproptelefoner er tilsluttet en Bluetooth-stereoaktiveret mobiltelefon, men musikken spiller kun på mobiltelefonens højttaler.
Gå til brugervejledningen til din mobiltelefon. Vælg, for at lytte til musik gennem dine øreproptelefoner.

Lydkvaliteten er dårlig, og der høres skrattelyde.
- Bluetooth-enheden er uden for rækkevidde. Reducér afstanden mellem dine øreproptelefoner og din Bluetooth-enhed, og fjern forhindringer mellem dem.
- Lad dine øreproptelefoner op.

Lydkvaliteten er dårlig, når streaming fra mobiltelefonen er meget langsom, eller lydstreaming fungerer overhovedet ikke.
Sørg for at sikre, at din mobiltelefon ikke kun understøtter (mono) HSP/HFP, men også understøtter A2DP og er kompatibel med BT4.0x (eller højere), (se 'Tekniske oplysninger' på side 10).

Mine Bluetooth-øretelefoner kan ikke parres og svarer ikke.
- Læg øretelefonerne i opladningsetuiet.
- Nulstil øretelefonerne. Se "Nulstil øretelefonerne" på side 9.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V., og brugen af disse foregår under licens. Dette produkt er fremstillet af og sælges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller en af dennes associerede virksomheders ansvar, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten i forhold til dette produkt.

UM_TAT2206_00_DA_V2.0