Philips
Microchaîne

CD, CD-MP3, USB, FM
10 W

MCM129

Un son riche et puissant

L'obsession du son

Écoutez la musique de votre baladeur via la connexion USB Direct et l'entrée audio. Équipée d'enceintes Bass Reflex pour des basses puissantes et spectaculaires, cette microchaîne Philips lit également les CD MP3 et les CD-R/RW.

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie totale de 10 W eff.
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Peu importe la source, profitez de votre musique

- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Facile à utiliser

- Télécommande pratique
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

PHILIPS

Points forts

Système d'enceintes Bass Reflex

Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Tuner numérique avec présélections

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Entrée audio

L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (équilibré, clair, puissant, chaud et vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

Microchaîne
CD, CD-MP3, USB, FM 10 W

MCM129/12

Caractéristiques

Niveau sonore
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Puissance de sortie maximale (RMS): 10 W

Enceintes
- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 3,5"
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

Connectivité
- USB: Port USB
- Entrée audio (3,5 mm)

Lecture audio
- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Tuner/réception/transmission
- Antenne: Antenne FM torsadée fixe
- Bandes du tuner: FM
- Présélections: 20

Pratique
- type de changeur: Haut
- Type d'affichage: Affichage LED

Alimentation
- Alimentation: 220-240 V

Accessoires
- Accessoires fournis: Mode d'emploi
- Télécommande: Télécommande 15 touches

Dimensions
- Poids brut: 4,6 kg
- Poids net: 3,94 kg
- Profondeur de l'enceinte principale: 160 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 127 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 220,4 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 119 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 180 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 234 millimètre
- Largeur de l'emballage: 659 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 180 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 170 millimètre

Date de publication
2024-05-06

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 70332 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com