TAH8856

Folding paper with 1 color printing:
Finished size - W80 x H129 mm

9 ANC
ANC（ノイズキャンセリング）



10 Quick ambient
アンビエント（外音取込）



11 Voice assistant
ボイスアシスタント

12

Philips Headphones

安全上のご注意
本製品をご使用後（終了）
ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害や事故を未然に防止するためのものですので、下記内容をよくお守りください。
お読みになったあとはいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 危険	このあとは、「取り扱い を誤った場合、死にまたは重症を負う可能性が記載してあるものの事項が記載しています。
⚠ 警告	このあとは、「取り扱い を誤った場合、死にまたは重症を負う可能性があるものの事項が記載しています。

⚠ 危険
ヘッドホン、イヤホン製品を使用する場合は、必ずこのガイドラインに従ってください。
- 本機を長時間または音量を上げすぎない。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間使用すると聴力に損傷、聴覚を与えることがあります。
- はじめから音量を上げすぎない。
- 前に異常やゆがみを感じた場合は使用しない。
- 使用中に気分が悪くなったら、使用を中止し、本製品を耳から外してください。
- イヤーチップ付き製品ご使用の場合は、しっかりと取り付けた。
- イヤーチップが外れて、耳の中に残るだけの中途半端の状態となることがあります。
- 道路交通法に従って安全に運転する。
- 自動車、バイク、自転車を運転中に本機を使用しないでください。また、歩行中、交通の多い路切、駅のホーム、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。事故の原因となります。
- 本製品を湿気、ほこり、油煙の多い場所、揮発性薬品の近く、直射日光の当たる場所や車内など高温の場所で使用、保管、放置しない。

⚠ 警告
分解や改造をしない。
- ムシ、異電、ハガ、または故障の原因となります。
- **本機を過度の熱に放置しない。**
- **本機を落下させたり、強い衝撃を与えない。**
- **充電はパソコンのUSBポートもしくは市販の充電用アダプター（5 V1A）を使用する**
- **本製品を水没させない。**
- **ぬれた手で触れない。**
- 感電やけどの原因となります。
- **本機を利用中やねると使用しない。**
- 聴力に損傷を与えることがあります。
- **本製品に水や液体を入れない。**
- 水や異物が入るとショートや発煙の原因になります。
- **アルコール、アンモニア、ベンジン、または研磨剤を含むような洗浄剤も使用しないでください。**
- **万一、異物などが内部に入ったり、または、本製品を落としたり、ケースが破損したりした場合は直ちに電源を切るなどの安全を確保します。**
- **紛失物などで使用する場合は、紛失防止の処置に従う。**
- 電波が影響を及ぼし、誤作動による重大の原因となるおそれがあります。
- **自動ドアやエスカレーターなどの自動制御機器のなどで使用しない。**
- 電波が影響を及ぼし、誤作動による重大の原因となるおそれがあります。
- **病院など使用を禁止された場所で使用しない。**
- 医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となるおそれがあります。
- **本機を医療機器のなどで使用しない。**
- 機器が取りつけ電波により最ペースメーカーや除細動器などの医療機器に影響を与えるおそれがあります。
- **高温や多湿**や**直射日光**や**強い**炎や**火**や**爆発の近くでは使用しない。**
- **決して**、**本製品を**、**ストーブ**、**ヒーター**、**ストーブ**、**ヒーター**、**ヒーター**、**ヒーター